

AVERTIZARE: NU LĂSAȚI LAMPA SĂ CADĂ ȘI NU APĂSAȚI PE ACEASTA. NU DEZASAMBLAȚI LAMPA ȘI NU O MODIFICAȚI. NU FOLOȘIȚI ABAJURURI FĂRĂ ORIFICII DE ĂERISIRE. ÎNȚRERUPEȚI ALIMENTAREA ELECTRICĂ ÎNAINTE DE ÎNSTALARE.

Smarte LED-pærer

Tak, fordi du købte LED-pæren AIGOSTAR.
Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet.

Brugervejledning til app

Trin 1: Installation af app



Søg efter "AigoSmart" i App Store eller Google Play, eller scan QR-koden nedenfor for at installere.

Trin 2: Registrering

Åbn siden til registrering, indtast e-mailadresse/telefonnummer for at oprette en konto. Log bare ind, hvis du allerede har en AigoSmart-konto.

Trin 3: Føj enhed til AigoSmart

Bemærk: Slå Bluetooth til, og kontroller, om dit hjemmenetværk bruger båndet 2,4 GHz. Sørg for, at din mobiltelefon er tilsluttet Wi-Fi-hjemmenetværket for brugen (enhederne understøtter i øjeblikket kun 2,4 GHz-båndet og fungerer ikke på 5 GHz-båndet).

Metode 1 til netværkskonfiguration:

Automatisk registrering

1. Tænd først enheden. Enheden aktiverer inden for 10 minutter efter tænding tilstanden for netværksdistribution.
2. Tænd appen "AigoSmart". Der vises en anmodning om netværkskonfiguration på startskærmen, eller du skal klikke på knappen "+" i øverste højre hjørne.
3. Klik på "Tilføj enhed", og tilføj den ønskede type.
4. Vælg wi-fi-netværk, og indtast adgangskoden til wi-fi-netværket for at tilslutte netværket. Hold din router og mobiltelefon så tæt på enheden som muligt.
5. Vent, indtil enheden er tilsluttet. Enhedens navn kan ændres efter oprettelse af forbindelsen.
6. Ovennævnte metode til netværkskonfiguration skal gennemføres inden for 10 minutter efter tænding.

Metode 2 til netværkskonfiguration: Manuel

netværkskonfiguration

1. Konfigurer enhed i henhold til status for konfigurationen af netværket.
2. Tænd enheden.
3. Tænd og sluk enheden tre gange (tænd-sluk-tænd-sluk-tænd).
4. Kontrollér, at lysdioden blinker hurtigt.
5. Der vises en anmodning om netværkskonfiguration på startskærmen, eller du skal klikke på knappen "+" i øverste højre hjørne og vælge den relevante produktkategori for at tilføje produktet.
6. **Bemærk:** Kontrollér, at lysdioden blinker hurtigt. Er dette ikke tilfældet, skal du slukke strømmen i et minut og gentage trinene for netværkskonfiguration. (Afslut konfigurationen af netværket inden for tre minutter).
7. Klik på "Tilføj enhed", og tilføj den ønskede type. Vælg den relevante tilstand for netværksforbindelsen (vælg først konfigurationen af Bluetooth-net).
8. Vælg wi-fi-netværk, og indtast adgangskoden til wi-fi-netværket for at oprette forbindelse til netværket. Hold din router og mobiltelefon så tæt på enheden som muligt.
9. Vent, indtil enheden er tilsluttet.

Trin 4: Enhedskontrol

Giv enheden et navn, og klik på "Bekræft". Enheden vises på appens startside. Klik på enheden for at åbne indstillingssiden. Scan QR-koden for at få flere oplysninger om betjeningen.



Bemærk: Nogle enheder har forskellige skærmbreugerflader på grund af forskellige funktioner. Gratisappen "AigoSmart" er kompatibel med mobilenheder. Versionerne iOS 13.0 og Android 5.0 (og nyere) giver en bedre oplevelse. Navnet, som du giver enheden, anvendes senere til stemmekontrol på Amazon Alexa eller Google Home. Når du har åbnet siden "Flere indstillinger", kan du finde de nyeste vejledninger i "Hjælpecenter". Efterlad din feedback, hvis dit problem ikke blev løst. Vi står klar til at yde dig den bedste service.

Driftsfrekvens: 2.412-2.472 MHz
Maksimal sendeeffekt: 20 dBm

ADVARSEL:
TAB IKKE PÆREN, OG KLEM DEN IKKE.
ADSKIL IKKE PÆREN, OG MODIFICER DEN IKKE.
BRUG IKKE LAMPESKÆRME UDEN
VENTILATIONSÅBNINGER.
AFBRYD STRØMMEN FØR INSTALLATION.

Smarte LED-pærer

NO

Takk for at du kjøpte AIGOSTAR LED-pære.
Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet.

Appbruksanvisning

Trinn 1: Applikasjonsinstallasjon



Søk «AigoSmart» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor for å installere.

Trinn 2: Registrere

Gå inn i registergrensesnittet, skriv inn e-postadressen/telefonnummeret for å registrere en konto. Bare logg inn hvis du allerede har en Aigo Smart-konto.

Trinn 3: Legg til enhet i AigoSmart

Merk: Slå på Bluetooth og kontroller om hjemmenettverket ditt er 2,4GHz. Sørg for at mobiltelefonen din er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket før bruk (de nåværende enhetene støtter kun 2,4 GHz-nettverk, som ikke kan fungere med 5,0 GHz-nettverk).

Nettverkskonfigurasjonsmetode 1: Oppdag automatisk

1. Slå først på enheten, og enheten går som standard til nettverksdistribusjonsmodus innen 10 minutter etter at den er slått på.
2. Slå på «AigoSmart» APR og en forespørsel om nettverkskonfigurasjon vises på hjemmesiden, eller klikk på «+»-knappen øverst til høyre.
3. Klikk på «Legg til enhet» og legg til typen du trenger.
4. Velg Wi-Fi og skriv inn Wi-Fi-passord for å koble til nettverket, hold ruterens din, mobiltelefonen i nærheten av enheten som mulig.
5. Vent til enheten er koblet til. Enhetsnavn kan endres etter vellykket tilkobling.
6. Ovenstående nettverkskonfigurasjonsoperasjoner skal fullføres innen 10 minutter etter at den er slått på.

Nettverkskonfigurasjonsmetode 2: Manuell nettverkskonfigurasjon

1. Konfigurer enheten til nettverkskonfigurasjonsstatus.
2. Slå på enheten.
3. Slå enheten på og av tre ganger (på-av-på-av-på).
4. Sørg for at lyset blinker raskt.
5. En forespørsel om nettverkskonfigurasjon vil vises på hjemmesiden eller klikk på «+»-knappen øverst til høyre; og velg den korresponderende produktkategorien for å legge til produkter.
6. **Merk:** Sørg for at indikatorlampen blinker raskt. Hvis ikke, slår du av strømmen i ett minutt og gjentar trinnene for nettverkskonfigurasjon (fullfør nettverkskonfigurasjonen innen 3 minutter).
7. Klikk på «Legg til enhet» og legg til typen du trenger. Velg den korresponderende nettverkstilkoblingsmodusen (velg Bluetooth-nettverkskonfigurasjonen først).
8. Velg Wi-Fi og skriv inn Wi-Fi-passord for å koble til nettverket, hold ruterens din, mobiltelefonen i nærheten av enheten som mulig.
9. Vent til enheten er koblet til.

Trinn 4: Enhedskontroll

Gi enheten et navn og klikk på «bekreft», enheten vises på hjemmesiden til APR. Klikk på enheten for å gå inn på innstillingssiden. Skanne QR-koden for å få mer detaljert informasjon om bruksveiledning.



Merk: Noen enheter har forskjellige skjermgrensesnitt på grunn av forskjellige funksjoner. Gratisapplikasjonen «AigoSmart» er kompatibel med mobile enheter. Versjonene av IOS13.0, Android5.0 (og høyere) gir en bedre opplevelse. Navnet du gir enheten blir navnet på stemmestyring på Amazon Alexa eller Google Home senere. Etter å ha gått inn på siden med «Flere innstillinger», kan du gå inn i «hjelpesenteret» for de nyeste brukerveiledningene. Hvis problemene dine ikke er løst, kan du legge igjen en tilbakemelding og vi vil gi deg den beste servicen.

Driftsfrekvens: 2412-2472 MHz
Maksimal overført effekt: 20 dBm

ADVARSEL:
IKKE MIST LAMPEN ELLER SKYV MOT DEN.
IKKE DEMONTERER LAMPEN OG GJØR
ENDRINGER.
IKKE BRUK LYSKESKJERMER UDEN
VENTILASJONSÅPNINGER.
SLÅ AV STRØMMEN FØR INSTALLASJON.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
PIVA: IT10502730962
[HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM](http://www.aigostar.com)
MADE IN CHINA

