AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

TRAVEL ELECTRIC KETTLE

MODEL 30011HHDS

CONTENT

EN ····· 1-5
ES ····· 6-10
PL ····· 11-14
IT ····· 15-19
DE ····· 20-24
NL ····· 25-29
FR ····· 30-32
PT ····· 33-37
HU ····· 38-42
SK ····· 43-47
SV ····· 48-52
CS ····· 53-57
EL ····· 58-63
RO ····· 64-68
DA ····· 69-73
NO ····· 74-78

Please read the instruction manual carefully before operating the product and keep it properly for future reference.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.
Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit et le conserver correctement pour référence ultérieure.
Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarlo correttamente per riferimento futuro.
Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelo correctamente para futuras consultas.
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i odpowiednio ją przechowywać w celu późniejszego wykorzystania.
Před použitím výrobku si pozorně přečtěte návod k použití a řádně jej uschovejte pro budoucí použití.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a riadne ho uschovajte pre budúce použitie.
Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót a termék használata előtt, és megfelelően őrizze meg a későbbi használat érdekében.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och förvara den på ett korrekt sätt för framtida referens.
Læs brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den korrekt til fremtidig reference.
Les brukerhåndboken nøye før du bruker produktet, og oppbevar den riktig for fremtidig referanse.

ZHEJIANG AIGOSTAR IOT CO.,LTD
NO.18,NO.2 INDUSTRIAL PARK, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA
TEL:+86-571-28287988
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

CE

EN

General Safety Instructions

- Before using this kettle, please read the instruction manual carefully.
- Keep the kettle and instruction manual, guarantee certificate, the sales receipt and if possible,please keep the carton with all inner packaging.
- This appliance is intended exclusively for private and not for commercial use
- Switch off the kettle and remove the plug from the socket when the kettle is not in use. When you disconnect the power cord of the kettle, grasp and pull the plug, do not pull the cord.
- Switch off the kettle before cleaning the kettle.
- Keep the kettle out of the reach of children. Do not allow children to operate the kettle.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Test the kettle and the cord/cable regularly for damage. Check that the kettle is operating properly if there is damage of any kind or if the kettle is not operating properly. Contact our service department immediately.
- Do not attempt to repair the kettle yourself, only authorised and qualified personnel can repair this kettle.
- Keep the kettle and cord/cable away from heat, direct sunlight, water, moisture, sharp edges and the like. Use only original accessories, do not connect incompatible products.
- Do not use in wet conditions.
- The base and exterior of the kettle are not water-resistant, keep it dry at all times.
- Only use the kettle for the intended use. Use the kettle only with its intended purpose.
- Do not use the kettle with wet or moist hands. If the kettle become wet or moist, remove the main plug from the socket immediately.
- Do not fill above the maximum of the kettle. Do not touch the surface of kettle body after boiling.
- Use the kettle only for its intended purpose.
- Do not use the kettle for any other purpose than provided.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Warning! If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected.

Special Safety Instructions for the Kettle

- Use only cold water when filling the device.
- The water level must be between the MAX. and MIN. marks.
- Switch the kettle off before removing it from the base.
- Always ensure that the lid is tightly closed.
- The type and structure of the kettle must keep dry
- Kettle body used must match with the kettle base.

First Use of the Kettle

Before using the kettle for the first time, fill the kettle with fresh water and bring it twice without any additional

1. Fill the kettle with water. Do not overfill. Use the water level indicator.
2. Place the kettle on the base.
3. Electrical connection
   - Check whether the electrical voltage which you have at home is the same as that on the rating plate. Details can be found on the label on the base of the kettle.
   - Only connect the kettle to a properly installed 220-240V~ 50/60Hz socket.
4. Switch the kettle to position "I". The control lamp on the water indicator glows. The kettle starts heating.
5. After boiling, the kettle switches off automatically.
6. Switch the kettle to position "0" to switch the kettle completely off. Do not open the lid when boiling.
7. If the kettle is overfilled ,boiling water may be ejected. This opening is intended to be used in household and similar applications such as:
   - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
   - farm houses;
   - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   - bed and breakfast type environments.

Cleaning

- Always remove the plug from the mains supply before cleaning the kettle.
- The exterior of the kettle should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives. Dry the kettle and base well.
- Limescale deposits in the kettle should be removed by cleaning.

Power Supply

220-240V~ 50/60Hz 1500-1650W

How To Care For Your Kettle

Wipe the exterior of the kettle with a soft damp cloth or sponge. Remove stubborn spots with a cloth moistened with mild liquid detergent. Do not use abrasive scouring pads or powers. Never immerse the kettle in water or other liquids.

From time to time, depending on the nature of it, hard water supply, a boiled scale deposit is naturally formed on the heating element. This will affect the heating efficiency, thus reducing the heating efficiency.The amount of boiled scale deposited and subsequently the need to descale is dependent on the hardness of the water harness in your area and the frequency with which the kettle is used. Descale the kettle as soon as the need arises. Descaling is very important. It can give a powdery taste to your drink. Therefore, the kettle should be descaled periodically as indicated below.

Descaling

Descale kettle regularly.

With normal use ,at least twice a year.

1. Fill the kettle with 1/2 cup of a mixture of ordinary vinegar and water, and then fill to the MAX. 1. Switch on and wait for the appliance to switch off automatically.
2. Let the mixture remain inside the kettle overnight.
3. Discard the mixture the next morning.
4. Fill the kettle with clean water up to "max" mark and boil it.
5. Discard the boiled water to remove any remaining scale and vinegar.
6. Rinse the filter and inside of the kettle with clean water.
7. Do not touch the filter when the water is hot.
8. To clean the filter, remove it from the filter, use a soft soft soap or detergent to wipe the filter. Do not use corrosive detergent.

New bought kettle have a kind of light smell which is from the heating element manufacturing.It is normal and not harmful to your health.

WARRANTY: 2 YEARS

ES

Instrucciones generales de seguridad

- *Antes de la puesta en marcha de este hervidor, lea atentamente el manual de instrucciones.*
- *Guarde el hervidor, el manual de instrucciones, certificado de garantía, el recibo de compra y si es posible, la caja de cartón con el embalaje interior.*
- *Este aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y no para uso comercial.*
- *Apague el hervidor de aceite y quite el enchufe de la toma de corriente cuando el hervidor no esté en uso. Cuando desconecte el cable de alimentación del hervidor, sujete y tire del enchufe, no tire del cable.*
- *Apague el hervidor de aceite antes de limpiarlo.*
- *Mantenga el hervidor fuera del alcance de los niños. No deje que los niños manejen el hervidor de aceite.*
- *Este aparato puede ser utilizado niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado la supervisión o formación apropiada respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.*
- *Pruebe el hervidor y el cable y/ cable regularmente para detectar daños. Compruebe que el hervidor funciona correctamente si hay cualquier tipo de daños de ningún tipo, o si el hervidor no funciona correctamente. Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio.*
- *No intente reparar el calentador de agua usted mismo, sólo personal autorizado y calificado puede reparar este hervidor de agua.*
- *Mantenga el hervidor y el cable / cable lejos del calor, la luz directa del sol, el agua, la humedad, los bordes afilados y similares.*
- *Utilice sólo los accesorios originales, no conecte productos que no sean compatibles.*
- *No utilice el hervidor de agua al aire libre.*
- *La base y el exterior del hervidor no son resistentes al agua, mantenerla seca en todo momento.*
- *Bajo ninguna circunstancia puede poner el hervidor en agua o cualquier líquido o entre en contacto con el líquido. No manipule el hervidor de agua con las manos mojadas o húmedas. Si el hervidor de agua se moja o se moja, retire el enchufe de la toma de inmediato.*
- *NO toque el contenido del hervidor.*
- *Utilice el hervidor de agua sólo para la finalidad prevista.*
- *El hervidor está sólo para ser utilizado con el respectivo proporcionado.*
- *Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.*
- *Advertencia: Si el hervidor de agua demasiado lleno, agua hirviendo puede ser expulsado.*

Instrucciones de seguridad especiales para el hervidor de agua

- *Utilice sólo agua fría cuando se llena el dispositivo.*
- *El nivel del agua debe estar entre las marcas el MAX. y MIN.*
- *Apague el hervidor antes de quitarlo de la base.*
- *Asegúrese siempre de que la tapa está bien cerrada.*
- *La base y el exterior del hervidor no deben mojarse.*
- *Cuerpo del hervidor utilizado debe coincidir con la base del mismo.*

Primer uso del hervidor de agua

- Antes de utilizar el hervidor de agua por primera vez, llene el hervidor con agua fresca hip y se hierve dos veces sin ningún tipo de aditivos.
- Llene el hervidor de agua. No llene demasiado. Utilice el indicador de nivel de agua.
- Coloque el hervidor de agua en la base.
- Conexión eléctrica
- Compruebe si la tensión eléctrica que se a utilizar es la misma que la que se indica en la placa de potencia encontrar en la etiqueta de la base del mismo.
- Conecte el hervidor a un bien instalado con toma de corriente de 220-240V~ 50/60Hz.
- Cambie el hervidor a la posición "I". La lámpara de control en el indicador de agua muestra que se hierve el agua. La base el hervidor.
- Después de hervir, el hervidor se apaga automáticamente.
- Desconecte el hervidor de agua de la red eléctrica.
- No abra la tapa cuando se vierte.
- Si llena demasiado el hervidor de agua, el agua hirviendo puede ser expulsado a través de la abertura.
- El hervidor está sólo para ser utilizado con el soporte proporcionado.
- Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:
  - Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Limpieza

- Retire siempre el enchufe de la red eléctrica antes de limpiar el hervidor.
- Limpie el exterior del hervidor, si es necesario, con un paño ligeramente humedecido.
- El hervidor de agua y la misceláneapara.
- Limpie el interior del hervidor.
- Elimine los depósitos de cal.

Mantenimiento del hervidor

Limpiar el exterior del hervidor con un paño suave y ligeramente humedecido. Retire las manchas difíciles con un paño humedecido en una solución jabonosa suave. No utilice estropajos abrasivos ni polvos. No sumerja nunca el hervidor en agua o cualquier otro líquido. De vez en cuando, debido a las características de agua, se forma depósitos de cal en el elemento calefactor. Esto reducirá la eficiencia en el calentamiento del agua. La cantidad de depósitos de cal y, por lo tanto, la necesidad de la frecuencia de uso del aparato. Esas marcheo no son perjudiciales para la salud humana, pero pueden afectar el sabor de la bebida. Por lo tanto, el hervidor debe ser descalcificado de forma periódica según las siguientes indicaciones.

Descalcificación

Realizar la descalcificación del hervidor regularmente. Si la use de forma habitual, realice descalcificación como 2 veces al año.

1. Llene el hervidor hasta el indicador "Max" con una mezcla de 2 medidas de agua por una de vinagre. Encienda el hervidor de agua y espere hasta que se apague automáticamente.
2. Dejar reposar la mezcla por 12 horas dentro del hervidor.
3. Deseche el agua con vinagre.
4. Llene el hervidor con agua fresca su máxima capacidad y dejar hervir.
5. Deseche el agua hervida. De esta forma se remueve cualquier residuo de cal y vinagre restante.
6. Enjuague bien la jarra y el filtro con agua limpia.
7. No tocar el filtro cuando el hervidor esté caliente.
8. Para limpiar el filtro, retírelo de la jarra y limpie el filtro, use un jabón neutro con solución jabonosa. Evite utilizar detergentes corrosivos.

Los hervidores nuevos pueden desprender claro olor debido a la producción de la calefacción, que no es nocivo y no es perjudicial para la salud humana.

GARANTÍA: 3 AÑOS

PL

Instrukcja bezpieczeństwa

- Przed użyciem czajnika należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Należy przechowywać instrukcję obsługi, certyfikat gwarancji, paragon zakupu oraz, jeśli to możliwe, oryginalne opakowanie/pudełko czajnika.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i nie do użytku komercyjnego.
- Wyłącz czajnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy czajnik nie jest używany. Podczas odłączania przewodu zasilającego czajnika, należy chwycić i wyciągnąć wtyczkę. Wyłącz czajnik przed czyszczeniem.
- Przechowuj czajnik poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom na obsługę czajnika.
- Urządzenie może być używane przez dzieci, które ukończyły 8 lat, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Używane i czyszczenie urządzenia jest możliwe przez dzieci bez nadzoru.
- Regularnie kontroluj stan techniczny czajnika i przewodu / kabel czy nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy czajnik działa prawidłowo, jeśli przewód uszkodzony lub jeśli czajnik działa prawidłowo, natychmiast przestań używać i czajnik skontaktuj się z naszym działem serwisu.
- Nie należy samodzielnie naprawiać czajnika, tylko autoryzowany personel może naprawiać czajnik.
- Trzymaj czajnik i przewód / kabel z dala od ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wody, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobne.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów, nie podłączaj produktów niekompatybilnych.
- Czajnik nie jest wodoodporny, trzymaj z dalека od wody.
- Czajnik należy używać tylko do celów, do których jest przeznaczony. Używaj czajnik tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj czajnik, jeśli przepełniony wodą nad dozwolonym poziomem ze względu może wtedy wypłynąć wrzątek i grożącego oparzenia.

Specjalna instrukcja bezpieczeństwa dla czajnika

- Używaj tylko zimnej wody podczas napełniania czajnika.
- Poziom wody musi być pomiędzy wskaźnik MAX. i MIN.
- Wyłącz czajnik przed zdjęciem z podstawy.
- Należy upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.
- Podstawa czajnika i jego obudowa nie może być mokra ani wilgotna.
- Czajnik musi zawsze być jego postawki.

Pierwsze użycie czajnika

- Przy pierwszym użyciu należy napełnić czajnik zimną wodą i dwukrotnie zagotować bez żadnych dodatków.
- Napełnij czajnik wodą. Nie przepełniaj wskazanego MAX poziomu wody.
- Umieść czajnik na podstawie.
- Podłączenie do sieci
  - Upewnij się, czy napięcie elektryczne, które może być używane jest takie same, jak w przypadku, które jest na dnie czajnika.
  - Podłącz urządzenie czajnika do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220-240V~ 50/60Hz.
- Włącz czajnik do pozycji "I". Lampka kontrolna na wskaźniku wody podgrzewa, że woda się gotuje.
- Po przegotowaniu wody, czajnik wyłącza się automatycznie.
- Odłącz czajnik od prądu.
- Nie chwataj pokrywy podczas gotowania się wody.
- Jeśli napełnisz czajnik powyżej wskaza woda może wydostać się z czajnika.
- Czajnik jest tylko do użytku z włączoną podstawką dostarczoną.
- Urządzenie to jest przeznaczone do stosowania w następujących zastosowaniach:
  - do personelu kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
  - Domy typu dom dla wieśniaków;
  - Przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach typu dom;
  - Środowiska typu pensjonat.

Czyszczenie

- Przed czyszczeniem czajnika należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z sieci zasilanej prądem.
- Obudowę czajnika należy czyścić za pomocą lekko wilgotnej ściereczki bez dodatków.
- Filtr wapnia mogą być wymiewane do czyszczenia

Zasilanie

220-240V~ 50/60Hz 1500-1650W

Jak dbać o czajnik

Wytrzyj zewnętrzną część czajnika miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Usuń uporczywe plamy ściereczką lub delikatnym płynem do mycia naczyń. Nie używaj ścierezek czy środków czyszczących.Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innych płynach.

Od czasu do czasu, w zależności od charakteru zaopatrzenia w twardą wodę, osad kotła naturalnie tworzy się na elemencie grzejnym. Wpłynie to na wydajność ogrzewania, zmniejszając wydajność ogrzewania. Ilość osadu kotła i następnie potrzeba odkamieniania zależy od twardości wody na obszarze, w którym mieszkasz i częstotliwości używania czajnika. Odkamieniaj czajnik, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Odkamienianie jest bardzo ważne. Może nadać proszkowy smak napojowi. Dlatego czajnik należy regularnie odkamieniać, jak wskazano poniżej.

Odkamienianie

Regularnie odkamieniaj czajnik.

Przy normalnym użytkowaniu, co najmniej dwa razy w roku.

1. Napełnij czajnik do poziomu "MAX" dużą ilością mieszaniny, 1/2 szklanki octu i 1/2 części wody. Włącz czajnik, a następnie po przegotowaniu mieszaniny pozostaw ją na noc w czajniku.
2. Przelej mieszaninę następnego czajnika rano.
3. Wylej mieszaninę następnego rana.
4. Napełnij czajnik czystą wodą do poziomu „max" i przegotuj.
5. Wylej przegotowaną wodę w celu usunięcia pozostałości kamienia i octu.
6. Przepłucz filtr i wewnątrz czajnika czystą wodą.
7. Do not dotykać filtra, gdy woda jest gorąca.
8. Aby oczyścić filtr, usuń go z czajnika za pomocą łagodnego mydła lub detergentu. Nie używaj żrących środków czyszczących.

Nowy zakupiony czajnik może mieć lekki fabryczny zapach, który pochodzi z produkcji elementu. Jest to normalne i nie szkodliwe dla zdrowia.

Gwarancja: 2 lata

IT

Istruzioni generali sulla sicurezza

- Prima di usare questo bollitore, leggere attentamente il manuale di istruzioni.
- Conservare il manuale di istruzioni, il certificato di garanzia, la ricevuta di acquisto e, se possibile, il cartone con la confezione interna.
- Questo bollitore è destinato esclusivamente privato e non per uso commerciale.
- Spegnere il bollitore prima di pulire il bollitore.
- Tenere il bollitore fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare funzionare il bollitore ai bambini.
- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Verificare il bollitore e il cavo / cavo regolarmente per danni. Verificare che il bollitore e funziona correttamente. Se ci sono danni di qualsiasi tipo o se la caldaia non funziona correttamente, smettere di usare il bollitore e contattare il nostro servizio.
- Non tentare di riparare il bollitore da soli, solo personale autorizzato e qualificato può riparare questo bollitore.
- Tenere il bollitore e il cavo / cavo lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, acqua, umidità, bordi affilati e simili.
- Utilizzare solo accessori originali, non collegare prodotti incompatibili.
- Non utilizzare il bollitore all'esterno.
- La base e l'esterno del bollitore non sono resistenti all'acqua, tenerlo asciutto in ogni momento.
- Se non si usa il bollitore, è importante che acqua o altri liquidi o venga a contatto con il liquido. Non manipolare il bollitore con le mani bagnate o umide. Se il bollitore diventare bagnato o umido, rimuovere la spina dalla presa immediatamente.
- Non riempire oltre il massimo del bollitore. Utilizzare il bollitore solo per il suo scopo previsto.
- Il bollitore è solo per essere utilizzato con il supporto fornito.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o ad un tecnico qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
- Avvertimento: se il bollitore è troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulsa.

Istruzioni speciali di sicurezza per il bollitore

- Utilizzare solo acqua fredda durante il riempimento del dispositivo.
- Il livello dell'acqua deve essere compreso tra il MAX. e MIN. segni.
- Spegnere il bollitore prima di rimuovere dalla base.
- Assicurarsi sempre che il coperchio è ben chiuso.
- La base e l'esterno del bollitore non devono diventare bagnati.
- Corpo bollitore utilizzato deve corrispondere con la base bollitore.

Primo utilizzo del bollitore

- Prima di utilizzare il bollitore per la prima volta, riempire il bollitore con acqua fresca e bollita due volte senza
- Riempire il bollitore con acqua. Non riempire eccessivamente. Utilizzare l'indicatore del livello dell'acqua.
- Posizionare il bollitore sulla base.
- Collegamento elettrico
  - Controllare se la tensione elettrica che si intende utilizzare è la stessa di quella del bollitore. I dettagli possono essere trovati sul etichetta sulla base del bollitore.
  - Collegare il bollitore solo per una corretta installazione 220-240V~ 50/60Hz presa.
  - Accendere il bollitore di posizione "I". La spia sull'indicatore dell'acqua mostra che l'acqua viene fatta bollire.
  - Dopo la bollitura, il bollitore si spegne automaticamente.
  - Scollegare il bollitore dalla rete elettrica.
  - Non aprire il coperchio quando si versa.
  - Se si riempie a troppo pieno, l'acqua bollente può essere espulsa.
  - Il bollitore è solo per essere utilizzato con il supporto fornito.
  - Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, quali:
    - Aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - Case coloniche;
    - Da parte dei clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    - Ambienti di tipo bed and breakfast.

Pulizia

Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire il bollitore.

Pulire l'esterno del caldaia deve essere pulita, se necessario, con un panno umido senza additivi.

Il filtro calcio può essere rimosso per la pulizia

Alimentazione elettrica

220-240V~ 50/60Hz 1500-1650W

Manutenzione del bollitore

Pulire la parte esterna del bollitore con un panno o una spugna morbida. Rimuovere le macchie ostinate con un panno inumidito con un panno inumidito ed detersivo liquido. Non utilizzare pagliette abrasive o polveri. Non immergere mai il bollitore in acqua o altri liquidi.

Se l'acqua corrente utilizzata per riempire il bollitore risulta essere troppo dura, potrebbero verificarsi depositi di calcare che incrostano gli elementi riscaldanti del bollitore, ne inta l'efficienza. La presenza del calcare si di consegue nia la necessità di pulire il bollitore) dipende in larga misura dalla durezza dell'acqua della zona in cui si vive e dalla frequenza d'uso del bollitore. Si consiglia l'utilizzo di acqua a un bottiglia, poiché incrostazioni calcaree dovute ad acqu rubinetto possono diventare un problema dopo breve tempo. Il calcare è dannoso per la salute umana.

Decalcificazione

Disincrostare regolarmente il bollitore. Per un uso normale: almeno due volte l'anno.

1.Riempire il bollitore fino al livello massimo con aceto bianco e acqua in parti uguali.

2.Lasciare agire per circa 1 ora.

3.Portare a ebollizione, quindi versare.

4.Riempire il bollitore con acqua fino al livello massimo e portare a ebollizione.

5.Versare l'acqua bollita e ripetere l'operazione eventuali residui di aceto.

6.Sciacquare il filtro e la caraffa sotto acqua corrente

7.Non toccare il filtro quando l'acqua è bollente

8.Per pulire il filtro, rimuoverlo dalla caraffa e strofinarlo di effettuare una pulizia regolare con acqua e detergenti comuni.

I bollitori appena acquistati, potrebbero emettere un leggero odore dovuto alla produzione degli elementi riscaldanti, che non è nocivo e non pericoloso per la salute.

GARANZIA: 2 ANNI

DE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme dieses Wasserkochers, lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch.
- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, Garantieschein, Kaufbeleg und wenn möglich den Karton mit der Innenverpackung gut auf.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Stecker, wenn der Wasserkocher nicht in Gebrauch ist. Beim Ausziehen des Netzkabels des Wasserkochers, fassen und ziehen Sie den Stecker und ziehen nicht am Kabel.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn reinigen.
- Halten Sie den Wasserkocher nicht in der Hände von Kindern gelangen. Lassen Sie Kinder nicht den Wasserkocher unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Prüfen Sie den Wasserkocher und die Schnur / Kabel regelmäßig auf Schäden. Überprüfen Sie, ob der Wasserkocher ordnungsgemäß funktioniert, wenn es Schäden jeder Art, oder wenn der Wasserkocher nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie den Wasserkocher, und ziehen Sie den Stecker.
- Versuchen Sie nicht, den Kessel selbst zu reparieren, nur autorisierten Fachpersonal kann diese Wasserkocher reparieren.
- Halten Sie den Wasserkocher und Kabel / Kabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und dergleichen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör, nicht anschließen inkompatiblen Produkten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Freien.
- Die Basis und der Außenseite der Wasserkocher darf nicht nass werden, halten Sie es immer trocken.
- Verwendet Kette Körper müssen mit dem Wasserkocher Basis entsprechen.

Die Basis und der Außenseite des Wasserkocher darf nicht nass werden

- Verwenden Sie den Wasserkocher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
- Warnung: Wenn der Wasserkocher ist zu voll, kann kochendes Wasser ausgestoßen werden.

Spezielle Sicherheitshinweise für den Wasserkocher

- Verwenden Sie nur kaltes Wasser beim Befüllen des Gerätes.

NL

Algemene veiligheidsvoorschriften

- Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de waterkoker, gebruiksaanwijzing, de kassabon en de kartonnen doos met de binnenste verpakking.
- Deze waterkoker is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor commercieel gebruik.
- Schakel de waterkoker uit en haal de stekker uit de contactdoos wanneer de waterkoker niet in gebruik is. Trek nooit aan de snoer, alleen aan de stekker.
- Laat de waterkoker afkoelen voordat u deze gaat reinigen.
- Houd de ketel buiten bereik van kinderen. Ten alle tijden toezicht houden op kinderen wanneer ze in de buurt van de kookers.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, indien ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Controleer de waterkoker en het snoer / kabel regelmatig op beschadigingen. Controleer ook of de waterkoker goed werkt. Als de waterkoker of het snoer / kabel enig zins is beschadigd of als de waterkoker niet goed werkt, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Probeer de ketel niet te repareren, alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag deze ketel te repareren.
- Houd de waterkoker en het koord verwijderd voor vertrouwd met hete oppervlakken, vlammen, vonken, scherpe randen en dergelijke.
- Gebruik alleen originele accessoires, sluit incompatibele producten niet aan.
- De ketel hoort niet buitenshuis te staan.
- De basis en de buitenkant van de ketel zijn niet waterbestendig, deze dient te allen tijden droog te zijn.
- In geen geval mag de ketel in water worden gedoopt of in contact komen met een vloeistof. Bedien de waterkoker niet met natte handen. Raak de ketel niet aan met natte handen.
- Gebruik de waterkoker alleen voor het beoogde doel.
- De ketel is enkel en alleen voor gebruik in de standaard verpakt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn service agent of een soortgelijk gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Let op: Als de waterkoker te vol is, kan kokend water overlopen tijdens het koken.

Speciale veiligheidsinstructies voor de ketel

- Gebruik alleen koud water bij het vullen van de ketel.
- De hoeveelheid water moet tussen de MAX en MIN markeringen.
- De ketel bevat ingeschakeld te zijn voordat het uit de basiseenheid wordt gehaald.
- Zorg altijd dat het deksel goed is gesloten.
- De basiseenheid en de buitenkant van de ketel mag niet nat worden.
- De ketel en basiseenheid kunnen niet apart van elkaar gebruikt worden.

FR

Instructions générales de sécurité

- Avant d'utiliser cette bouilloire, lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi, le certificat de garantie, le reçu et, si possible, la boîte en carton avec l'emballage intérieur.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage privé et non commercial.
- Éteignez la bouilloire et débranchez-la de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la bouilloire, saisissez et tirez sur la fiche, ne tirez pas sur le cordon.
- Éteignez la bouilloire avant de la nettoyer.
- Tenez la bouilloire hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants faire fonctionner la bouilloire.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissance si elles ont reçu la supervision ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Bloc d'alimentation:
  220-240V~ 50/60Hz 550-650W

Entretien de la bouilloire

Nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec un chiffon doux et humide ou une éponge. Éliminez les taches tenaces avec un chiffon imbibé d'un détergent doux. N'utilisez pas de tampons à récurer ni de poudres. N'immergez jamais la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.

De temps en temps, en fonction de la température de l'eau, des tâches peuvent apparaître à l'intérieur de la bouilloire, réduisant l'efficacité de chauffe de celle-ci. La quantité de tâches dépend de la qualité de l'eau et la fréquence d'utilisation de l'appareil. Ces tâches ne sont pas nocives pour la santé, mais elles peuvent affecter le goût de la boisson. Il est conseillé de détartrer votre bouilloire périodiquement en suivant les indications suivantes.

Détartrage

Détartrez votre bouilloire régulièrement. Si vous l'utilisez régulièrement, détartrez-la environ deux fois par an.

1. Remplissez la bouilloire jusqu'à la moitié avec un mélange de deux mesures d'eau pour une de vinaigre blanc. Allumez l'appareil et laissez la bouilloire jusqu'à ce que la bouilloire s'éteigne automatiquement.
2. Laissez reposer le mélange pendant 12 heures à l'intérieur de la bouilloire.
3. Jetez le mélange d'eau et de vinaigre.
4. Remplissez la bouilloire jusqu'à la marque "Max" et faites bouillir.
5. Jetez l'eau bouillante. Ainsi, toutes les taches restantes et le vinaigre sont éliminés.
6. Rincez bien l'intérieur de la bouilloire et le filtre avec de l'eau claire.
7. Ne touchez pas le filtre lorsque la bouilloire est chaude.
8. Pour éviter la présence de taches et de résidus sur le filtre, retirez-le de la bouilloire et nettoyez-le avec un savon doux et détergents corrosifs.

Les bouilloires neuves peuvent dégager une odeur en raison du schéma de fabrication. Cette odeur est normale et n'est pas nocive pour la santé humaine.

GARANTIE : 2 ANS

PT

Instruções gerais de Segurança

- Antes de utilizar esta chaleira, leia com atenção o manual de instruções.
- Conserve o manual de instruções, o certificado de garantia, o talão de compra e, se possível, a caixa de cartão com a embalagem interior.
- Este fervedor de água está destinado exclusivamente para uso privado e não para uso comercial.
- Apague o fervedor de água e retire a ficha da corrente quando o fervedor de água não estiver em uso. Quando desligar o cabo de alimentação do fervedor de água, agarre e puxe a ficha não do cabo.
- Desligue o fervedor de água antes de limpar.
- Mantenha o fervedor fora do alcance das crianças. Não deixe as crianças com o fervedor sem supervisão de um adulto.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se receberem supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Verifique regularmente de água e o cabo regularmente para detectar qualquer dano. Verifique se o fervedor de água funciona corretamente.Se houver danos o o fervedor não funcionar corretamente, pare de usar o fervedor de água e contacte o nosso departamento de assistência.
- Não tente reparar o fervedor de água você mesmo, somente deve ser reparado por pessoal autorizado e habilitado.
- Mantenha o fervedor e o fio longe do calor, da luz direta do sol, da água, da humidade e de arestas vivas.
- Utilize somente acessórios originais, não conecte produtos incompatíveis.
- Não utilize o fervedor de água ao ar livre.
- A base e o exterior do fervedor não são resistentes à água, mantenha-o seco em todos os momentos.
- Sob nenhuma