




GB

APP Download
Scan QR code or download "AigoSmart" on APP store or Google Play; Log into the APP.
Device Network Configuration
After device installation, press and hold 5s to enter the quick flashing state, click "Add device" on the homepage of APP to start network configuration.
Note: If the product is powered on for the first time, you can add the device directly through APP without long pressing.
Device Control
After network configuration, it's available to use Google Audio or Amazon to search "skill" to control "AigoSmart".
More Help
Please scan QR code at lower right corner to access more new network configuration methods.

IT

Download APP
Scansiona il codice QR o scarica "AigoSmart" su APP store o Google Play; Accedi all'APP.
Configurazione di rete del dispositivo
Dopo l'installazione del dispositivo, tenere premuto per 5 secondi per accedere allo stato di lampeggiamento rapido, fare clic su "Aggiungi dispositivo" nella home page dell'APP per avviare la configurazione di rete.
Nota: Se il prodotto viene acceso per la prima volta, si può aggiungere il dispositivo direttamente tramite l'APP senza la necessità di dover premere a lungo
Controllo del dispositivo
Dopo la configurazione della rete, è possibile utilizzare Google Audio o Amazon per cercare "abilità" per controllare "AigoSmart".
Maggior aiuto
Eseguire la scansione del codice QR nell'angolo inferiore destro per accedere a nuovi metodi di configurazione di rete.

FR

Téléchargement de l'APP
Scannez le code QR ou téléchargez « AigoSmart » sur l'APP store ou Google Play ; Connectez-vous à l'APP.
Configuration du réseau de l'appareil
Après l'installation de l'appareil, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 5 secondes pour entrer dans l'état de clignotement rapide, cliquez sur « Add device » sur la page d'accueil de l'APP pour lancer la configuration du réseau.
Remarque : si l'appareil est allumé pour la première fois, vous pouvez l'ajouter directement via l'application sans appui long.
Contrôle des appareils
Après la configuration du réseau, il est possible d'utiliser Google Audio ou Amazon pour rechercher « skill » afin de contrôler « AigoSmart ».
Plus d'aide
Veuillez scanner le code QR dans le coin inférieur droit pour accéder à d'autres nouvelles méthodes de configuration du réseau.

ES

Descargar APP
"Escanea el código QR o descarga ""AigoSmart"" en tu app store o google play.
Regístrate en la app"
Configuración del dispositivo
Después de instalarlo en su dispositivo, presione durante 5 segundos para ingresar a la configuración rápida. Haga click en "Agregar Dispositivo" en pagina de inicio y comience la configuración
Nota: Si el producto se enciende por primera vez, puede agregar el dispositivo directamente a través de la APLICACIÓN sin presionar prolongadamente
Control del dispositivo
Después de configurarlo, estará disponible la opción Google Audio o Amazon, para buscar los beneficios del "AigoSmart"
Mas ayuda
Por favor escanee el código QR para acceder a las nuevas configuraciones

DE

APP Herunterladen
Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie "AigoSmart" im APP-Shop oder Google Play herunter; loggen Sie sich in die APP ein.
Konfiguration des Gerätenetzwerks
Halten Sie nach der Geräteinstallation 5s gedrückt, um in den schnell blinkenden Zustand zu gelangen, klicken Sie auf der Homepage von APP auf "Gerät hinzufügen", um die Netzwerkkonfiguration zu starten.
Wenn das Produkt zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen Sie nicht lange drücken, Sie können Geräte direkt über die App hinzufügen
Geräteststeuerung
Nach der Netzwerkkonfiguration ist es möglich, Google Audio oder Amazon zu benutzen, um "Geschicklichkeit" zur Steuerung von "AigoSmart" zu suchen.
Mehr Hilfe zu AigoSmart
Bitte scannen Sie den QR-Code in der unteren rechten Ecke, um auf weitere neue Netzwerkkonfigurationsmethoden zuzugreifen.

PT

Baixar o aplicativo
"Digitalize o código QR ou baixe ""AigoSmart"" desde sua app store ou Google Play.
Cadastre-se no app"
Configuração do dispositivo
Depois de instalá-lo em seu dispositivo, pressione por 5 segundos para inserir as configurações rápidas. Clique em "Adicionar dispositivo" na página inicial e inicie a configuração.
"Nota: Se o produto for ligado pela primeira vez, você pode adicionar o dispositivo diretamente por meio do APP sem pressionar longamente"
Controle de dispositivo
Depois de configurá-lo, a opção Google Áudio ou Amazon estará disponível para pesquisar os benefícios do "AigoSmart"
Mais ajuda
Leia o código QR para acessar as novas configurações.

PL

Pobieranie aplikacji
Zeskanuj kod QR lub pobierz „AigoSmart” ze sklepu APP lub Google Play; zaloguj się do aplikacji.
Konfiguracja sieci urządzenia
Po instalacji urządzenia naciśnij i przytrzymaj 5s, aby przejść do stanu szybkiego migania, kliknij „Dodaj urządzenie” na stronie głównej aplikacji, aby rozpocząć konfigurację sieci.
Uwaga: Jeżeli urządzenie jest podłączone po raz pierwszy, można je dodać bezpośrednio przez aplikację bez długiego przyciśnięcia.
Kontrola urządzenia
Po skonfigurowaniu sieci można użyć Google Audio lub Amazon do wyszukiwania „umiejętności” do sterowania „AigoSmart” .
Więcej pomocy
Zeskanuj kod QR w prawym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do nowych metod konfiguracji sieci.

NL

APP downloaden
Scan de QR-code of download "AigoSmart" in de APP store of via Google Play; Log in op de APP.
Apparaat netwerkconfiguratie
Nadat het apparaat geïnstalleerd is, houdt u het 5 seconden ingedrukt om de snel knipperende status te openen, klik op "Apparaat toevoegen" op de homepage van de APP om de netwerkconfiguratie te starten.
Opmerking: als het product voor de eerste keer wordt ingeschakeld, kunt u het apparaat rechtstreeks via de APP toevoegen zonder lang te drukken
Apparaatbeheer
Na de netwerkconfiguratie kunt u via Google Audio of Amazon zoeken naar "skill" om "AigoSmart" te bedienen.
Meer hulp
Scan de QR-code in de rechter benedenhoek om toegang te krijgen tot meer nieuwe netwerkconfiguratiemethoden.

HU


APP letöltése
Olvassa be a QR-kódot, vagy tölts le az „AigoSmart” alkalmazást az APP áruházból vagy a Google Playről, majd jelentkezzen be az APP-ba.
Eszköz hálózat beállítása
Az eszköz telepítése után nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp-ig a gombot a gyorsan villogó állapot eléréséhez. A hálózati konfiguráció elindításához kattintson az APP kezdőlapján az "Eszköz hozzáadása" gombra.
Megjegyzés: Ha a termék először van bekapcsolva, akkor a készüléket közvetlenül az APP-on keresztül, hosszú megnyomás nélkül hozzáadhatja
Eszköz vezérlése
A hálózati konfiguráció után elérhető a Google Audio vagy az Amazon segítségével az "AigoSmart" vezérléséhez az "ügyesség" keresése.
Több információ
Kérjük, olvassa be a QR-kódot a jobb alsó sarokban, hogy hozzáférjen további új hálózati konfigurációs módszerekhez.

SMART SWITCH(ONE GANG ONE WAY)

GB


Thank you for buying AIGOSTAR Smart Wall Light Switch. Please read this manual carefully before operating this product.

Product Description




Installation

Step1. Use a small screwdriver to separate the face plate and lower part of the switch



Step2. Wiring Instructions (Cut off the power before installation)



Please connect the wires according to the picture
1. The neutral line of the power supply is connected to the "N" port, and the live wire is connected to the "L" port.
2. "L" is the load port to access the bulb.
3. The neutral lines are connected in series.
Step3. Load the wall cassette with the lower part and screwed.

Step4. Cover the face plate and the installation process is finished

Product Features

- Compatible with Amazon Alexa and Google Assistant, commanded by your voice.
- Control you home with your smart phone app or tablets from anywhere at anytime.
- Timing switch to turn ON/OFF your lights and appliances automatically.
- Intelligent sharing enables devices to be freely shared with family members
- Refined appearance with fire resistant material, safe and durable.
- The smart switch blends well with any room decor with its elegant, minimal design and sensitive capacitive touch control.
- Its LEDs can guide you at night when the lights go off and you can simply turn it ON/OFF by directly pressing.

Specifications

Type: Smart switch(ONE GANG ONE WAY)
Model: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Power supply mode: Neutral+Live Wire
LED 690W

Rated Voltage: 220-250V~
Impedance load: 2300W MAX
Wireless Frequency: 2.4GHz
Wireless Standard: IEEE802.11 b/g/n

Attention

- PRODUCTS CAN ONLY BE PAIRED WITH 2.4G-WIFI-ROUTER, AND DO NOT ACCEPT 5G-WIFI-ROUTER
- PLEASE SET YOUR HOME WI-FI ACCOUNT NAME AND PASSWORDS ONLY BY NUMERIC AND LETTERS, DO NOT USE SPECIAL SYMBOLS
- CUT OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION

APP instruction for use

Step1. Application Install

Search "AigoSmart" in APP Store or Google Play or scan the QR code below to install.



The free application"AigoSmart" is compatible with mobile devices. The versions of IOS9.0, Android4.4 (and higher) offer a better experience.

Step2. Register

Enter the register interface, input the email address/phone number to register an account. Just login if you already have an AigoSmart account.

Step3. Add device to AigoSmart

You only need to choose one way to connect your device in "Wi-Fi network configuration" and "Hotspot (AP) network configuration".

Note: The current devices can only support 2.4G network, which cannot work with 5.0G network. Check if your home network is 2.4G and make sure your mobile phone has been connected to Wi-Fi home network before operating.



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20863 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA: IT10502730962
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
MADE IN P.R.C




INTERRUPTOR INTELIGENTE (SIMPLE, UNIDIRECCIONAL)

Le agradecemos su compra del Interruptor de Pared Inteligente de AIGOSTAR. Lea con atención este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar este producto.

Descripción del Producto


- Conecte los cables como se indica en la imagen
1. El cable neutro debe conectarse al Puerto "N" y el cable fase debe conectarse al Puerto "L".
 2. "L" es el puerto de carga para acceder a la bombila.
 3. Los cables neutros están conectados en serie.

Paso3. Instale la parte exterior con la parte interior y atornillelas.




Instalación

Paso1. Sirvase de un destornillador pequeño para separar la parte plana de la parte interna del interruptor.



Paso2. Instrucciones de cableado (Corte la corriente eléctrica antes de proceder a la instalación del interruptor)



Especificaciones Técnicas

Typo: Interruptor inteligente (SIMPLE, UNIDIRECCIONAL)
Modelo: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Conductores de corriente: Neutro+Fase
LED 690W

Tensión Nominal: 220-250V~
Impedancia máxima: 2300W
Frecuencia inalámbrica: 2.4GHz
Estándar inalámbrico: IEEE802.11 b/g/n

Atención

- ESTE PRODUCTO ES COMPATIBLE ÚNICAMENTE CON REDES WIFI 2.4G Y NO ES COMPATIBLE CON REDES WIFI 5G
- INTRODUZCA EL NOMBRE DE SU CUENTA WIFI Y UNA CONTRASEÑA ALFANUMÉRICA, SIN SÍMBOLOS ESPECIALES
- CORTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN

Instrucciones de uso de la APP

Paso1. Instalación de la aplicación

Busque 'AigoSmart' en APP Store o Google Play, o escanee el código QR que se muestra a continuación para descargar la aplicación.



La aplicación gratuita 'AigoSmart' es compatible con los smartphones. Las versiones de iOS 9.0, Android 4.4 (o más recientes) proporcionan una mejor experiencia de uso.

Paso2. Registro

Acceda al interfaz de creación de nueva cuenta, introduzca su dirección email/número de teléfono para crear una cuenta. Si ya tiene una cuenta AigoSmart, simplemente acceda a ella.

Paso2. Añadir un dispositivo a AigoSmart


Seleccione cómo conectar su dispositivo a la "configuración de red Wifi" y a la "configuración de la red Hotspot (AP)".

Nota: este dispositivo inteligente solo es compatible con la red 2.4G y no es compatible con 5.0G. Verifique que la red de su casa es 2.4G y asegúrese de que su smartphone esté conectado a la red Wifi de su casa.

SLIMME SCHAKELAAR (ENKEL EN ÉÉN AANSLUITPUNT)


Dank u voor uw aankoop van de AIGOSTAR slimme verlichting wandschakelaar. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt.

Productbeschrijving




Installatie

Stap1. Gebruik een kleine schroevendraaier om de voorplaat en het onderste deel van de schakelaar te scheiden



Stap2. Bedradingsinstructies (sluit de stroom af voordat u installeert)



Specificaties

Type: Slimme schakelaar (ENKEL EN ÉÉN AANSLUITPUNT)
Model: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Voedingsspanning: Neutrale+Fasedraad
LED 690W

Nominale spanning: 220-250V~
Impedantie belasting: 2300W MAX
Draadloze frequentie: 2.4GHz
Draadloze standaard: IEEE802.11 b/g/n

Let op

- PRODUCTEN ZIJN ALLEEN COMPATIBEL MET EEN 2.4G-WIFI-ROUTER EN ONDERSTEUNEN GEEN 5G-WIFI-ROUTER
- GEBRUIK VOOR UW WIFI-ACCOUNTNAAM EN -WACHTWOORDEN ALLEEN CIJFERS EN LETTERS. GEBRUIK GEEN SPECIALE SYMBOLEN.
- SCHAKEL DE STROOM UIT VOORDAT U GAAT INSTALLEREN

APP-instructie voor gebruik

Stap1. Installatie van de applicatie

Zoek 'AigoSmart' in de APP Store of Google Play, of scan de QR code hieronder om te installeren.



De gratis applicatie 'AigoSmart' is compatibel met mobiele apparaten. De versies van iOS9.0, Android4.4 (en hoger) bieden een betere ervaring.

Stap2. Zich aanmelden

Ga naar de registratieinterface, voer het e-mailadres/telefoonnummer in om een account aan te maken. Log gewoon in als u al een AigoSmart-account hebt.

Stap3. Apparaat toevoegen aan AigoSmart U hoeft maar één manier te kiezen om uw apparaat te verbinden in "wifi-netwerkconfiguratie" en "Hotspot (AP) netwerkconfiguratie".

Opmerking: De huidige apparaten ondersteunen alleen 2.4G-netwerk, dus geen 5.0G-netwerk. Controleer of uw thuisnetwerk 2.4G is en zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met het wifi-thuisnetwerk voordat u er gebruik van maakt.

INTELENTYNY PRZELĄCZNIK (POJEDYNCYJ JEDNOSTRONNY)

Dziękujemy za zakup inteligentnego przełącznika ściennego do światła AIGOSTAR. Przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem tego produktu.


Opis produktu

Włącznik/wyłącznik (ON/OFF)




Instalacja

Krok1. Użyj małego śrubokręta, aby oddzielić przedni panel przy dolnej części przełącznika



Krok2. Instrukcje okablowania (odłącz zasilanie przed instalacją)



Cechy produktu

Typ: Inteligentny przełącznik (POJEDYNCYJ JEDNOSTRONNY)
Model: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Tryb zasilania: przewód neutralny + przewód pod napięciem
LED 690W

Napięcie znamionowe: 220-250V~
Carico di impedenza: 2300W MAX
Crestofonicità sieci bezprzewodowej: 2.4GHz
Standard sieci bezprzewodowej: IEEE802.11 b/g/n

Uwagi

- URZĄDZENIE MOŻE BYĆ POŁĄCZONE TYLKO Z ROUTEREM WI-FI 2,4G I NIE OBSŁUGUJE ROUTERA 5G WI-FI
- USTAW NAZWĘ SWOJEGO DOMOWEGO KONTA WI-FI I HASŁA TYLKO CYFRAMI I LITERAMI, NIE UŻYWAJ SPECJALNYCH SYMBOLI.
- ODŁĄCZ ZASILANIE PRZED INSTALACJĄ

APP - instrukcja użytkownika

Krok1. Instalacja aplikacji

Wyszukaj „AigoSmart” w APP Store lub Google Play lub zeskanyj poniższy kod QR, aby zainstalować.



Darmowa aplikacja „AigoSmart” jest kompatybilna z urządzeniami mobilnymi. Wersje systemu iOS 9.0, Android 4.4 (i wyższe) zapewniają lepsze doświadczenie.

Krok2. Zarejestruj się

Wejdź w pole rejestracji, wprowadź adres e-mail / numer telefonu, aby zarejestrować konto. Zaloguj się, jeśli masz już konto AigoSmart.

Krok3. Dodaj urządzenie do AigoSmart


Wystarczy, że wybierzesz jeden sposób podłączenia urządzenia w „Konfiguracja sieci Wi-Fi” i „Konfiguracja sieci Hotspot (AP)”.

Uwaga: obecne urządzenia obsługują tylko sieć 2,4G, która nie może współpracować z siecią 5,0G. Sprawdź, czy Twoja sieć domowa to 2,4G i upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi przed rozpoczęciem używania.

COMMUTATEUR INTELLIGENT (SIMPLE UNE VOIE)


Merci d'avoir fait l'acquisition de l'Interrupteur mural intelligent d'Aigostar. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Description du produit




Installation

Étape1. Utilisez un petit tournevis pour séparer la plaque avant et la partie inférieure de l'Interrupteur.



Étape2. Instructions de câblage (Coupez l'alimentation avant l'installation).



Caractéristiques

Type: Commutateur intelligent (SIMPLE UNE VOIE)
Modèle: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Mode d'alimentation: Fil neutre + conducteur
LED 690W

Tlension nominale: 220-250V~
Impédance de charge: Max.2300W
Fréquence sans fil: 2.4GHz
Norme sans fil: IEEE802.11 b/g/n

Attention

- LES PRODUITS NE PEUVENT ÊTRE JUMELÉS QU'AVEC UN ROUTEUR WIFI 2.4G ET N'ACCEPTENT PAS LE ROUTEUR WIFI 5G.
- VEUILLEZ DÉFINIR LE NOM ET MOT DE PASSE DE VOTRE COMPTE WIFI DOMESTIQUE UNIQUEMENT PAR DES CHIFFRES ET DES LETTRES, N'UTILISEZ PAS DE SYMBOLES SPÉCIAUX.
- COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.

Guide d'utilisation de la APP

Étape1. Installation de l'application

Recherchez "AigoSmart" dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous.



L'application gratuite "AigoSmart" est compatible avec les appareils mobiles. Les versions d'iOS 9.0, Android 4.4 (et supérieures) offrent une expérience exceptionnelle.

Étape2. Inscription

Entrez dans l'interface d'enregistrement, saisissez votre adresse e-mail / numéro de téléphone pour vous enregistrer. Si vous avez déjà un compte AigoSmart, connectez-vous simplement.

Ajout d'un appareil à AigoSmart


Il vous suffit de sélectionner l'un des deux modes de configuration réseau pour connecter l'appareil: «Configuration réseau Wi-Fi» et «Configuration réseau Hotspot (AP)».

Remarque: les appareils actuels ne peuvent prendre en charge que le réseau 2,4G, qui ne peut pas fonctionner avec le réseau 5,0G. Vérifiez si votre réseau domestique est de 2,4G et assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté au réseau domestique Wi-Fi avant de l'utiliser.

INTERRUTTORE SMART (INTERRUTTORE SINGOLO)


Grazie per aver acquistato l'Interruttore intelligente a parete AIGOSTAR. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo prodotto.

Descrizione del prodotto




Installazione

Passaggio1. Utilizzare un piccolo cacciavite per separare la piastra frontale e la parte inferiore dell'interruttore



Passaggio2. Istruzioni per il cablaggio (interrompere l'alimentazione prima dell'installazione)



Specifiche

Typo: Interruttore Smart (INTERRUTTORE SINGOLO)
Modello: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Modalità di alimentazione: Neutral+Live Wire
LED 690W

Tensione nominale: 220-250V~
Impedenza obbligatoria: 2300W MAX
Frequenza Wireless: 2.4GHz
Standard Wireless: IEEE802.11 b/g/n

Attenzione

- I PRODOTTI POSSONO ESSERE ASSOCIATI SOLO AL ROUTER 2.4G-WIFI E NON SONO COMPATIBILI CON IL ROUTER 5G-WI-FI
- IMPOSTARE IL NOME E LE PASSWORD DELL'ACCOUNT WIFI DI CASA SOLO CON NUMERI E LETTERE, NON UTILIZZARE SIMBOLI SPECIALI.
- INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Istruzioni per l'uso dell'APP

Passaggio1.

installazione dell'applicazione

Cerca "AigoSmart" nell'APP Store o in Google Play, o scansiona il codice QR qui sotto per installare.



L'applicazione gratuita "AigoSmart" è compatibile con i dispositivi mobili. Le versioni di iOS9.0, Android4.4 (e successive) offrono un'esperienza migliore.

Passaggio2. Registrati

Entra nell'interfaccia di registrazione, inserisci l'indirizzo e-mail / il numero di telefono per registrare un account. Accedi se hai già un account AigoSmart.

Passaggio3.


aggiungi il dispositivo ad AigoSmart Per connettere il tuo dispositivo devi solamente selezionare uno di questi due metodi: "Configurazione della rete Wi-Fi" e "Configurazione della rete Hotspot (AP)".

Nota: I dispositivi attuali possono supportare solo la rete 2.4G e non supportano la rete 5.0G. Controlla se la tua rete domestica è 2.4G e assicurati che il tuo cellulare sia stato collegato alla rete domestica Wi-Fi prima di operare.

INTERRUPTOR INTELIGENTE (APENAS DE UMA DIREÇÃO)


Obrigado por comprar o AIGOSTAR Smart Wall Light Switch. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar este produto.

Descrição do Produto




Instalação

Étapa1. Use uma pequena chave de fenda para separar a placa frontal e a parte inferior do interruptor



Étapa2. Instruções de cabelage (Corte a alimentação antes l'instalação).



Especificações

Typo: Interruptor inteligente (APENAS DE UMA DIREÇÃO)
Modelo: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Modo: de fonte de alimentação Neutro + Fio ativo
LED 690W

Tensão nominal: 220-250V~
Impedância máxima: 2300W
Frequência sem fio: 2.4GHz
Padrão sem fio: IEEE802.11 b/g/n

Atenção

- OS PRODUTOS SÓ PODEM SER EMPARELHADOS COM O ROTEADOR 2.4G-WIFI E NÃO ACEITAM O ROTEADOR 5G-WIFI
- DEFINA O NOME E AS SENHAS DA SUA CONTA WIFI RESIDENCIAL APENAS COM NÚMEROS E LETRAS, NÃO USE SÍMBOLOS ESPECIAIS.
- CORTE A ENERGIA ANTES DA INSTALAÇÃO

Instrução APP para uso

Passo1. iinstalação do aplicativo

Pesquise "AigoSmart" na APP Store ou no Google Play, ou digitalize o código QR abaixo para instalar.



O aplicativo gratuito "AigoSmart" é compatível com dispositivos móveis. As versões do iOS9.0, Android4.4 (e superior) oferecem uma experiência melhor.

Passo2. iRegistre-se

Entre na interface de registro, digite o endereço e-mail / número de telefone para registrar uma conta. Basta fazer login se já possui uma conta AigoSmart.

Passo3. iadicionar dispositivo ao AigoSmart


Só precisa de escolher uma maneira de conectar o seu dispositivo em "Configuração de rede Wi-Fi" e "Configuração de rede de ponto de acesso (AP)".

Nota: Os dispositivos atuais podem suportar apenas rede 2,4G, que não pode funcionar com rede 5,0G. Verifique se a sua rede doméstica é 2,4G e verifique se o seu celular for conectado à rede doméstica Wi-Fi antes de operar.

SMART-SCHALTER (EINFACH, EINWEG)


Vielen Dank für den Kauf des Intelligenten AIGOSTAR-Wandlichtschalters. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme dieses Produkts sorgfältig durch.

Produktbeschreibung




Einbau

Schritt1. Benutzen Sie einen kleinen Schraubendreher, um die Frontplatte vom unteren Teil des Schalters zu trennen.



Schritt2. Verdrahtungshinweise (Vor der Installation Strom abschalten)



Technische Daten

Typ: Smart-Schalter (EINFACH, EINWEG)
Model: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Stromversorgungsmodus: Neutral+Stromführender Draht
LED 690W

Bemessungsspannung: 220-250V~
Lastimpedanz: 2300W MAX
Drahtlose Frequenz: 2.4GHz
Drahtloser Standard: IEEE802.11 b/g/n

Achtung

- PRODUKTE KÖNNEN NUR MIT 2.4G-WLAN-ROUTER GEPAART WERDEN UND AKZEPTIEREN KEINE 5G-WLAN-ROUTER
- BITTE STELLEN SIE IHREN WLAN-HOME-KONTONAMEN UND PASSWÖRTER NUR MIT ZIFFERN UND BUCHSTABEN EIN, VERWENDEN SIE KEINE SONDERZEICHEN.
- SCHALTEN SIE VOR DER INSTALLATION DEN STROM AB.

APP Gebrauchsanweisung

Schritt1. Application Installieren

Suchen Sie "AigoSmart" im APP Store oder Google Play, oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code zur Installation.



Die kostenlose Anwendung "AigoSmart" ist mit mobilen Geräten kompatibel. Die Versionen von iOS9.0, Android4.4 (und höher) bieten eine bessere Erfahrung.

Schritt2. Registrieren

Betreten Sie die Registrierungsschnittstelle, geben Sie die E-Mail-Adresse/Telefonnummer ein, um ein Konto zu registrieren. Melden Sie sich einfach an, wenn Sie bereits ein AigoSmart Konto haben.

Schritt3.


Gerät zum AigoSmart hinzufügen Sie müssen nur einen Weg wählen, um Ihr Gerät in der "Wi-Fi-Netzwerkconfiguration" und der "Hotspot (AP)-Netzwerkconfiguration" anzuschließen.

Hinweis: Die Aktuelle Geräte können nur das 2.4G Netzwerk unterstützen, welches nicht mit dem 5.0G Netzwerk arbeiten kann. Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk 2.4G ist und stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem Wi-Fi Heimnetzwerk verbunden ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

OKOS KAPCSOLÓ (EGY KAPCSOLÓS, EGY ÁRAMKÖRÖS)

Köszönjük, hogy az AIGOSTAR okos fali világításkapcsolót vásárolta meg. Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót.

Termékleírás




Felszerelés

lépés1. lépés Egy kis csavarnúzóval válassza le az előlapot a kapcsoló aljáról.



lépés2. lépés Vezetékekötési előírás (a szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget)



Műszaki adatok

Tipus: Okos kapcsoló (egy kapcsolós, egy áramkörös)
Typus: AE-IG1K2212WG/AE-IG2K2212WG/AE-IG3K2212WG
Tápellátás: nullavezető+fázisvezető
LED 690 W

Névleges feszültség: 220-250V~
Terhelhetőség: MAX. 2300 W
Vezetékes nélküli frekvencia: 2.4 GHz
Vezeték nélküli szabvány: IEEE802.11 b/g/n

Figyelem!

- A TERMÉKEK CSAK 2,4 GHZ-ES WI-FI ROUTERRE CSATLAKOZTATHATÓK, 5 GHZ-ES ROUTERRE NEM, KÉRJÜK, ENNEK MEGFELELŐEN ÁLLTSA BE AZ OTTHONI WI-FI HÁLÓZATOT.
- A FŐKNEV ÉS A JELSZ