

I. Hlavné parametre

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti <E> – (EU)2019/2015.

Číslo položky	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
VÝKON (W)	20	30	40	50
Teplota farieb	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Trieda energetickej účinnosti	E	E	E	E

II. Inšalačné pokyny

(Poznámka: Inštalácia alebo údržbu musia vykonávať odborníci.)
1. Vypnite napájanie (pozri obrázok P-1).
2. Vyvrtte dva otvory do stropu a vložte plastové rozpínacie zátky (P-2).
3. Privityďte prichytky na strop pomocou skrutiek (P-3).
4. Pripojte striedavý prúd (L/N) k svetlietu, ktoré napájajú kábel (P-4).
5. Zatlačte svetlieto do prichytky a zaistíte jeho upevnenie (P-5).
6. Po dokončení inštalácie a kontrole bezpečnosti zapnite svetlo.

III. Upozornenia

- 1.Vonkajší ohebný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedajú vymeniť; ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť celé svetlieto.
- 2.Svetelný zdroj tohto svetidla nie je možné vymeniť; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musíte vymeniť celé svetlieto.
- 3.Riadiaca jednotka tohto svetidla je nevyhnutelná súčasťou; keď riadiaca jednotka dosiahne koniec svojej životnosti, celé svetlieto sa musí vymeniť.
- 4.Tento výrobok je prísne zakázané používať vo vysoko vlhkom prostredí.

ZNEŠKODŇOVANIE

Správna likvidácia tohto výrobku
 Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používať prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na malobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziť na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

IV. Nižšie je uvedený diagram demontáže svetel-
ného zdroja:

IV

I. Huvudparametrar

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass <E> – (EU)2019/2015.

Artikelnnummer	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Färgtemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklass	E	E	E	E

II. Installationsanvisningar

(OBS: Installation eller underhåll måste utföras av professionella.)
1. Stäng av strömmen, se bild P-1.
2. Borra två hål i taket och sätt i plastbultar, se bild P-2.
3. Skruva fast klämmen i taket, se bild P-3.
4. Anslut växelströmmen (L/N) till armaturen med strömkabeln, se bild P-4.
5. Skjut in lampan i klämmen för att fixera den, se bild P-5.
6. Installationen är klar, kontrollera att inga säkerhetsrisker finns och slå på lampan.

III. Viktigt att tänka på

- 1.Den externa flexibla kabeln eller sladden för denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska hela armaturen bytas ut.
- 2.Ljuskällan för den här armaturen är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
- 3.Styrmotorn i denna armatur är en icke utbytbar komponent; när styrmotorn når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
- 4.Denna produkt är strängt förbjuden att användas i fuktiga miljöer.

AVYTTNING

Korrekt avfallshandtering av denna produkt
 Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshandtering, återvin den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösaker återvinning.

IV. Nedan visas demonteringsschemat för ljuskällan:

IV

I. Hlavní parametry

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <E> – (EU)2019/2015.

Číslo položky	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
VÝKON (W)	20	30	40	50
Teplota barev	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Třída energetické účinnosti	E	E	E	E

II. Montážní pokyny

(Poznámka: Instalaci nebo údržbu musí provádět odborníci.)
1. Vypněte napájení, viz obrázek P-1.
2. Vyvrttejte dva otvory do stropu a vložte do nich rozpěrné plastové hmoždinky, jak je znázorněno na obrázku P-2.
3. Připevněte držák ke stropu pomocí šroubů, viz obrázek P-3.
4. Připojte střídaný proud (L/N) k svítidlu pomocí napájecího kabelu, viz obrázek P-4.
5. Zasuňte svítidlo do držáku, viz obrázek P-5.
6. Instalace je dokončena, zkontrolujte, zda nehrozí bezpečnostní rizika, a zapněte osvětlení.

III. Upozornění

- 1.Vnější ohebný kábel nebo šňůra tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kábel poškozen, musí být vyměněno celé svítidlo.
- 2.Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je nutné vyměnit celé svítidlo.
- 3.Ridič jednotka tohoto svítidla je nevyhnutelná součástí; když řidič jednotka dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněno celé svítidlo.
- 4.Tento výrobek je prísne zakázané používať ve vysoco vlhkém prostredí.

LIKVIDACE

Správna likvidace tohto výrobku
 Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitelného zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

IV. Niže je uveden diagram demontáže světelného
zdroje:

IV

I. Κύριες παράμετροι

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης <E> – (EU)2019/2015.

Αριθμός είδους	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
ΙΣΧΥΣ (W)	20	30	40	50
Θερμοκρασία χρώματος	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E	E	E	E

II. Οδηγίες εγκατάστασης

(Σημείωση: Η εγκατάσταση ή η συντήρηση πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες.)
1. Αποσυντομήστε την παροχή ρεύματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-1.
2. Ανάψτε δύο τρύπες στην οροφή και τοποθετήστε πλαστικά διαστολές, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-2.
3. Στερεώστε τα κλιπ στην οροφή με βίδες, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-3.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC L/N στη λάμπα μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-4.
5. Πιέστε τη λάμπα στο κλιπ για να τη στερεώσετε, όπως φαίνεται στο Σχήμα P-5.
6. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια, ανάψτε το φως.

III. Προειδοποιήσεις

- 1. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- 2. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- 3. Ο εξοπλισμός ελέγχου αυτού του φωτιστικού είναι μη αναντικατάστατο εξάρτημα: όταν ο εξοπλισμός ελέγχου φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.
- 4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία.

ΑΠΟΡΙΨΗ

Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος
 Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριπτείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

IV. Ακολουθεί το διάγραμμα αποσυρμολόγησης
της πηγής φωτός:

IV

I. Parametri principali

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <E> – (EU)2019/2015.

Cod produs	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
PUTERE (W)	20	30	40	50
Temperatura de culoare	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Clasă de eficiență energetică	E	E	E	E

II. Instrucțiuni de instalare

(Notă: Instalarea sau întreținerea trebuie efectuată de profesioniști.)
1. Opriți alimentarea, așa cum se arată în Figura P-1.
2. Dați două găuri în tavan și introduceți dopuri de plastic expansive, așa cum se arată în Figura P-2.
3. Fixați clemele pe tavan cu șuruburi, așa cum se arată în Figura P-3.
4. Conectați cablul de alimentare CA L/N la lampă prin cablul de alimentare, așa cum se arată în Figura P-4.
5. Introduceți lampa în clippă pentru fixare, vezi figura P-5.
6. După finalizarea instalării și nu există pericole de siguranță, aprindeți lumina.

III. Atenționări

- 1.Cablul flexibil extern sau cablul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- 2.Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; după expirarea duratei de viață a sursei de lumină, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- 3.Dispozitivul de comandă al acestui corp de iluminat este o componentă neschimbabilă; atunci când dispozitivul de comandă își atinge sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.
- 4.Acest produs este strict interzis în medii cu umiditate ridicată.

ELIMINARE

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs
 Acest marcatj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deseuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

IV. Mai jos este prezentată diagrama de dezasamblare a
sursei de lumină:

IV

I. Hovedparametre

Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <E> – (EU)2019/2015.

Varenummer	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Farvetemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklasse	E	E	E	E

II. Installationsvejledning

(Bemærk: Installation eller vedligehold skal udføres af fagfolk.)
1. Sluk for strømmen, se billedet P-1.
2. Bor to huller i loftet og sæt plastplugs i, se billedet P-2.
3. Fastgør klemmen til loftet med skruer, som vist i figur P-3.
4. Tilslut vekselstrømsledningen (L/N) til lampen via strømledningen, som vist i figur P-4.
5. Skub lampen ind i klemmen for at fastgøre den, som vist i figur P-5.
6. Når installationen er fuldført, og der ikke er nogen sikkerhedsrisici, skal du tænde lyset.

III. Vigtige bemærkninger

- 1. Denne armatures eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele armaturen udskiftes.
- 2. Lyskilden i dette armatur kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin brugstid, skal hele armaturen udskiftes.
- 3. Styreenheden i denne lampe er en ikke-udskiftelig komponent; når styreenheden når sin levetidsende, skal hele lampen udskiftes.
- 4. Dette produkt må under ingen omstændigheder bruges i fugtige omgivelser.

BORTSKAFFELSE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
 Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

IV. Nedenfor ses diagrammet for adskillelse af
lyskilden:

IV

I. Hovedparametere

Dette produktet inneholder en lyskilde med energiklasse <E> – (EU)2019/2015.

Varenummer	BD–20W–01	BD–30W–01	BD–40W–01	BD–50W–01
EFFEKT (W)	20	30	40	50
Fargetemperatur	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K	4000K 6500K
Energieffektivitetsklasse	E	E	E	E

II. Installasjonsinstruksjoner

(Merk: Installasjon eller vedlikehold må utføres av fagpersoner.)
1. Slå av strømmen, som vist i figur P-1.
2. Bor to hull i taket og sett inn ekspansjonsplugger av plast, som vist i figur P-2.
3. Fest klipsen til taket med skruer, som vist i figur P-3.
4. Koble vekselstrømsledningen (L/N) til lampen via strømledningen, som vist i figur P-4.
5. Skyv lampen inn i klipsen for å feste den, som vist i figur P-5.
6. Etter at installasjonen er fullført og det ikke er noen sikkerhetsfarer, slår du på lyset.

III. Viktige merknader

- 1. Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, må hele armaturen erstattes.
- 2. Lyskilden i denne armaturen kan ikke skiftes ut; når lyskilden er utslett, må hele armaturen skiftes ut.
- 3. Kontrollenheten til denne armaturen er en ikke-utskiftbar komponent; når kontrollenheten når slutten av sin levetid, må hele armaturen skiftes ut.
- 4. Dette produktet er strengt forbudt i fuktige omgivelser.

DISPOSITION

Korrekt avhending av dette produktet
 Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.

IV. Nedenfor finner du et diagram for demontering
av lyskilden:

IV

