


EN Thank you for purchasing our product, please read carefully the manual before use.



Specifications	
Voltage	220~240V~
Frequency	50/60Hz
Power	Max 40W
Lampholder	E14
Protection Class	IP20
Supply connection	Class II


Assembly

- 1: Take out the lampholder ring.
- 2: Take out the clear film on the shade.
- 3: Reverse the shade and affix the luminaire with using the lampholder ring.
- 4: Place the lamp.
- 5: Plug in the switch and turn on the intermediate switch.
- 6: For indoor use only

WARNINGS

- 1: KEEP AWAY THE LUMINAIRE FROM WATER AND WET SURROUNDINGS.
- 2: PULL THE PLUG OUT OF SWITCH WHILE CHANGING LAMP.
- 3: CONSULT AN EXPERIENCED ELECTRICIAN IN CASE OF FAILUR.
- 4: IF YOU HAVE ANY UNCERTAINTY ABOUT THE INSTALLATION OR USAGE OF THE LIGHT FITTING, PLEASE CONSULT THE QUALIFIED ELECTRICIAN OR QUALIFIED TECHNICIAN.
- 5: IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR THEIR SERVICE AGENT OR A SKILLED PERSON.
- 6: FOR INDOOR USE ONLY.

ES Gracias por comprar nuestro producto, por favor lea cuidadosamente el manual antes de usar.



MESA Especificaciones técnicas	
Tensión	220~240V~
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	Max 40W
Base	E14
Clase de protección	IP20
Conexión a la corriente	Class II


Instalación

- 1: Retire el casquillo de la bombilla.
- 2: Retire el plástico de protección de la pantalla.
- 3: De la vuelta a la pantalla y coloque la bombilla utilizando el casquillo en forma de anillo.
- 4: Coloque la lámpara sobre la superficie deseada.
- 5: Enchúfela a la corriente eléctrica y encienda el interruptor.
- 6: Sólo para uso en interiores

ATENCIÓN

- 1: MANTENGA LA LÁMPARA ALEJADA DEL AGUA Y DE LA HUMEDAD.
- 2: DESENCHUFE LA LÁMPARA CUANDO VAYA A CAMBIAR LA BOMBILLA.
- 3: SI LA LÁMPARA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA EXPERIMENTADO.
- 4: SI TIENE ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN O EL USO DE LA LÁMPARA, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O UN TÉCNICO CUALIFICADO.
- 5: SI EL CABLE O LOS CABLES FLEXIBLES EXTERNOS DE ESTA LUMINARIA ESTÁN DAÑADOS, DEBERÁN SER REEMPLAZADOS POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O TÉCNICO.
- 6: SÓLO PARA USO EN INTERIORES.

PL Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.



Specyfikacje techniczne	
Napięcie	220~240V~
Częstotliwość	50/60Hz
Zasilanie	Maks 40W
Uchwyt/oprawa	E14
Klasa ochrony	IP20
Podłączenie zasilania	Klasa II


Montaż

- 1: Wyjmij pierścień oprawy/uchwyty.
- 2: Zdejmij przezroczystą folię ochronną z klosza.
- 3: Odwróć klosz i zamocuj żarówkę w oprawie/uchwyty.
- 4: Umieść lampę w miejscu docelowym.
- 5: Podłącz lampkę do zasilania i włącz przy pomocy przełącznika.
- 6: Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

UWAGA

- 1: TRZYMAJ OPRAWĘ Z DAŁA OD WODY I WILGOCI.
- 2: WYCIĄGNIJ WTYCZKĘ Z PRZELĄCZNIKA PODCZAS WYMIANY LAMPY.
- 3: W PRZYPADKU AWARII SKONTAKTOWY SIĘ Z DOŚWIDCZONYM ELEKTRYKIEM.
- 4: W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH INSTALACJI LUB UŻYTKOWANIA OPRAWY NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM LUB WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM.
- 5: JEŚLI ZEWNĘTRZNY ELASTYCZNY KABEL LUB PRZEWÓD TEJ OPRAWY JEST USZKODZONY, POWINIEN ZOSTAĆ WYMIENIONY PRZEZ PRODUCENTA, JEGO PRZEDSTAWICIELA SERWISOWEGO LUB INNĄ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ.
- 6: TYLKO DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

IT Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.



Specifiche	
Voltaggio	220~240V~
Frequenza	50/60Hz
Potenza	Max 40W
Portalamпада	E14
Classe di protezione	IP20
Collegamento di alimentazione	Class II


Assemblaggio

- 1: Estrarre l'anello del portalamпада.
- 2: Estrarre la pellicola trasparente dal paralume.
- 3: Invertire il paralume e fissare l'apparecchio con l'anello portalamпада.
- 4: Posizionare la lampada.
- 5: Collegare l'interruttore e accendere l'interruttore intermedio.
- 6: Solo per uso interno

AVVERTENZE

- 1: TENERE LONTANO L'APPARECCHIO DALL'ACQUA E DA AMBIENTI UMIDI.
- 2: ESTRARRE LA SPINA DALL'INTERRUPTORE MENTRE SI CAMBIA LA LAMPADA.
- 3: CONSULTARE UN ELETTRICISTA ESPERTO IN CASO DI GUASTO.
- 4: PER MAGGIORI INFORMAZIONI CIRCA L'INSTALLAZIONE O L'USO DI ACCESSORI PER LA LAMPADA, RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
- 5: SE IL CAVO FLESSIBILE ESTERNO DI QUESTO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRODUTTORE, DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA O DA UNA PERSONA QUALIFICATA.
- 6: SOLO PER USO INTERNO.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



Spezifikationen	
Spannung	220~240V~
Frequenz	50/60Hz
Leistung	Max 40W
Lampenfassung	E14
Schutzklasse	IP20
Versorgungsanschluss	Klasse II


Anleitung

- 1: Nehmen Sie den Lampenhalterring heraus.
- 2: Nehmen Sie den durchsichtigen Film auf dem Schirm heraus.
- 3: Drehen Sie den Schirm um und befestigen Sie die Leuchte mit dem Lampenhalter.
- 4: Setzen Sie die Lampe ein.
- 5: Stecken Sie den Schalter ein und schalten Sie den Zwischenschalter ein.
- 6: Nur für den Innenbereich geeignet

WARNUNGEN

- 1: HALTEN SIE DIE LEUCHTE VON WASSER UND NÄSSE FERN.
- 2: ZIEHEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE, WÄHREND SIE DIE LAMPE WECHSELN.
- 3: WENDEN SIE SICH BEI STÖRUNGEN AN EINEN ERFAHRENEN ELEKTRIKER.
- 4: BEI UNKLARHEITEN ÜBER DIE INSTALLATION ODER VERWENDUNG DER LAMPE WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE ELEKTROFACHKRAFT ODER EINEN TECHNIKER.
- 5: WENN DAS EXTERNE FLEXIBLE KABEL ODER DIE LEITUNG DIESER LEUCHTE BESCHÄDIGT IST, MUSS ES BZW. SIE VOM HERSTELLER, DESSEN KUNDENDIENST ODER EINER FACHKRAFT ERSETZT WERDEN.
- 6: NUR FÜR DEN INNENBEREICH GEEIGNET.

FR Nous vous remercions de votre acquisition de notre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.



Caractéristiques	
Tension	220~240V~
Fréquence	50/60Hz
Puissance	Maks 40W
Douille	E14
Classe de protection	IP20
Alimentation	Class II


Assemblage

- 1: Enlevez l'anneau de la douille.
- 2: Retirez le film transparent de l'abat-jour.
- 3: Retournez l'abat-jour et fixez le luminaire à l'aide de l'anneau de la douille.
- 4: Placez la lampe sur la table.
- 5: Branchez la lampe et appuyez sur l'interrupteur.
- 6: Utilisation en intérieur uniquement

AVERTISSEMENTS

- 1: ÉLOIGNEZ LA LAMPE D'UNE SOURCE D'EAU OU D'ENVIRONNEMENTS HUMIDES.
- 2: DÉBRANCHEZ LA PRISE LORS DU CHANGEMENT DE LAMPE.
- 3: CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ EN CAS DE PANNE.
- 4: SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DE LA LAMPE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN OU UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
- 5: SI LE CÂBLE FLEXIBLE EXTERNE OU LE CORDON DE CE LUMINAIRE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE.
- 6: UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT.

NL Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door.



Specificaties	
Voltage	220~240V~
Frequentie	50/60Hz
Vermogen	Max 40W
Lamphouder	E14
Beschermingsklasse	IP20
Voedingsaansluiting	Klasse II


Montage

- 1: Haal de lamphouderring eruit.
- 2: Haal de folie van de lampenkap af.
- 3: Draai de kap om en bevestig de armatuur met behulp van de lamphouderring.
- 4: Plaats de lamp.
- 5: Sluit de schakelaar aan en schakel de tussenschakelaar in.
- 6: Alleen voor gebruik binnenshuis

WAARSCHUWINGEN

- 1: HOUD DE ARMATUUR UIT DE BUURT VAN WATER EN NATTE OMGEVINGEN.
- 2: TREK DE STEKKER UIT DE SCHAKELAAR TERWIJL U DE LAMP VERVANGT.
- 3: RAADPLEEG EEN ERVAREN ELEKTRICIEN IN GEVAL VAN STORING.
- 4: ALS U ENIGE ONDUIDELIJKHEID HEEFT OVER DE INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN DE VERLICHTINGSARMATUUR, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF EEN BEVOEGDE TECHNICUS.
- 5: ALS DE EXTERNE FLEXIBELE KABEL OF HET SNOER VAN DEZE ARMATUUR BESCHADIGD IS, MOET DEZE WORDEN VERVANGEN DOOR DE FABRIKANT, HUN SERVICEAGENT OF EEN VAKBEKWAAM PERSOON.
- 6: ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.

PT Obrigado por comprar o nosso produto, leia cuidadosamente o manual antes de usar.



Specificações	
Tensão	220~240V~
Frequência	50/60Hz
Potência	Max 40W
Casquilho	E14
Classe de Proteção	IP20
Conexão da Alimentação	Class II


Montagem

- 1: Retire o anel de fixação do casquilho.
- 2: Retire a película transparente do abajur.
- 3: De a volta ao abajur e enrosque-o no candeeiro usando o anel de fixação.
- 4: Coloque a lâmpada.
- 5: Conecte a ficha à tomada e ligue o candeeiro no interruptor.
- 6: Apenas para uso interno

AVISOS

- 1: MANTENHA O CANDEEIRO LONGE DA ÁGUA OU AMBIENTES HÚMIDOS.
- 2: RETIRE A FICHA DA TOMADA ENQUANTO ESTIVER A TROCAR A LÂMPADA.
- 3: EM CASO DE FALHA CONSULTE UM ELETRICISTA EXPERIENTE.
- 4: SE TIVER ALGUMA DÚVIDA RELATIVAMENTE À INSTALAÇÃO OU AO USO DO ACESSÓRIO DE LUZ, CONSULTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO OU UM TÉCNICO QUALIFICADO.
- 5: SE O CABO FLEXÍVEL EXTERIOR OU O FIO DESTA LUMINÁRIA ESTIVEREM DANIFICADOS, DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO PELO FABRICANTE, PELO SEU AGENTE DE ASSISTÊNCIA OU POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.
- 6: APENAS PARA USO INTERNO.

HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.



Műszaki adatok	
Feszültség	220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Teljesítmény	Max 40W
Lámpatartó	E14
Védettségi osztály	IP20
Tápellátás	II. osztály


Összeszerelés

- 1: Vegye ki a lámpatartó gyűrűt.
- 2: Vegye le a lámpaernyőn található átlátszó fóliát.
- 3: Fordítsa meg a lámpaernyőt, és rögzítse az izzót a lámpatartó gyűrűvel.
- 4: Helyezze el a lámpát.
- 5: Dugja be a csatlakozót, és kapcsolja be a kapcsolót.
- 6: Kizárólag beltéri használatra

FIGYELMEZTETÉSEK

- 1: A LÁMPÁT TARTSA TÁVOL VÍZTŐL ÉS NEDVES KÖRNYEZETTŐL.
- 2: LÁMPACSERE ESETÉN HÚZZA KI A CSATLAKOZÓT A KAPCSOLÓBÓL.
- 3: HIBA ESETÉN KÉRJE ELEKTROMOS SZAKEMBER TANÁCSÁT.
- 4: HA BIZONYTALAN A LÁMPA ÖSSZESZERELÉSÉT VAGY HASZNÁLATÁT ILLETŐEN, FORDULJON KÉPZETT VILLANSZERELŐHÖZ VAGY TECHNIKUSHOZ.
- 5: HA ENNEK A VILÁGÍTÓNAK A KÜLSŐ RUGALMAS KÁBELE VAGY ZSINÓRJA SÉRÜL, AZT A GYÁRTÓ, AZOK SZERVIZÜGYNÖKE VAGY EGY SZAKEMBER CSERÉLJE KI.
- 6: KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA.

SK Ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.



Špecifikácie	
Napätie	220-240V~
Frekvencia	50/60 Hz
Príkon	Max. 40 W
Objímka Svetidla	E14
Trieda ochrany	IP20
Prívod energie	Trieda II


Zostavenie

- 1: Vyberte krúžok objímky svetidla.
- 2: Dajte dole priehľadnú fóliu z tienidla.
- 3: Otočte tienidlo a pripevnite svetidlo pomocou krúžku objímky.
- 4: Umiestnite svetidlo.
- 5: Zapojte a stlačte okamžitý spínač.
- 6: Len na použitie v interiéri

UPOZORNENIA

- 1: UCHOVÁVAJTE SVIETIDLO MIMO DOSAHU VODY A VHLKOSTI.
- 2: POČAS VÝMENY LAMPY VYTAHUJTE ZÁSTRČKU ZO SPÍNAČA
- 3: V PŘÍPADE PORUCHY SA PORÁDTE SO SKÚSENÝM ELEKTRIKÁROM.
- 4: AK MÁTE AKÉKOLVEK POCHYBNOSTI O INŠTALÁCII ALEBO POUŽÍVANÍ SVIETIDLA, OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA ALEBO KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.
- 5: AK JE EXTERNÝ OHEBNÝ KÁBEL ALEBO ŠNÚRA TOHTO SVIETIDLA POŠKODENÁ, MUŠÍ BYŤ VYMENENÁ VÝROBCOM, ICH SERVISNÝM ZÁSTUPCOM ALEBO KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
- 6: LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI

SV Tack för att du har köpt vår produkt. Läs noga igenom bruksanvisningen före användning.



Specifikationer	
Spänning	220-240V~
Frekvens	50/60 Hz
Effekt	Max. 40 W
Lamphållare	E14
Skyddsklassificering	IP20
Strömförande anslutning	Klass II


Montera

- 1: Skruva på lamphållarens ring.
- 2: Ta bort den genomskinliga plastfilmen på lampskärmen.
- 3: Vänd på lampskärmen och fäst den på lamphållaren med ringen.
- 4: Fäst lampan.
- 5: Koppla in kontakten och slå på brytaren.
- 6: Endast för inomhusbruk

VARNINGAR

- 1: HÅLL ARMATUREN BORTA FRÅN VATTEN OCH VÅTA OMGIVNINGAR.
- 2: KOPPLA BORT KONTAKTEN FÖR ATT BYTA LAMPAN.
- 3: KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER VID FEL.
- 4: KONTAKTA EN BEHÖRIG ELEKTRIKER ELLER KVALIFICERAD TEKNIKER OM DU ÄR OSÄKER PÅ MONTERINGEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV ARMATUREN.
- 5: OM DEN EXTERNA FLEXIBLA KABELN ELLER SLADDEN TILL DENNA ARMATUR ÄR SKADAD, SKA DEN BYTAS UT AV TILLVERKAREN, DERAS SERVICEAGENT ELLER EN KVALIFICERAD PERSON.
- 6: ENDAST FÖR INOMHUSBruk.

CS Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.



Technické údaje	
Napětí	220-240V~
Frekvence	50/60 Hz
Príkon	Maximálně 40 W
Objímka	E14
Třída ochrany	IP20
Přípojka napájení	Třída II



Montáž

- 1: Vyjměte kroužek objímky.
- 2: Odstraňte průhlednou fólii na stínítku.
- 3: Obrátte stínítko a připevněte svítidlo pomocí kroužku objímky.
- 4: Umístěte lampu.
- 5: Zapojte do zásuvky a zapněte mezipřepínač.
- 6: Slouží k používání pouze ve vnitřních prostorech

VAROVÁNÍ

- 1: UDRŽUJTE SVÍTIDLO MIMO DOSAH VODY A MOKRÉHO PROSTŘEDÍ.
- 2: PŘI VÝMĚNĚ ŽÁROVKY VYTÁHNĚTE ZÁSTRČKU ZE ZÁSUVKY
- 3: V PŘÍPADĚ PORUCHY SE OBRÁŤTE NA ZKUŠENÉHO ELEKTRIKÁŘE.
- 4: V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ OHLEDNĚ INSTALACE NEBO POUŽITÍ SVÍTIDLA SE OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE NEBO KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA.
- 5: POKUD JE VNĚJŠÍ OHEBNÝ KÁBEL NEBO ŠNÚRA TOHTO SVÍTIDLA POŠKODZENA, MUŠÍ BYT VYMĚNĚNA VÝROBCEM, JEJICH SERVISNÍM ZÁSTUPCEM NEBO KVALIFIKOVANOU OSOBOU.
- 6: SLOUŽÍ K POUŽÍVÁNÍ POUZE VE VNITŘNÍCH PROSTORECH.

EL Ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.



Συναρμολόγηση

- 1: Αφαιρέστε τον δακτύλιο του ντουί.
- 2: Αφαιρέστε τη διαφανή μεμβράνη από το κάλυμμα.
- 3: Γυρίστε ανάποδα το καπέλο και στερεώστε το στο φωτιστικό χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο του ντουί.
- 4: Τοποθετήστε τον λαμπτήρα.
- 5: Συνδέστε το φισ στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.
- 6: Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους



Προδιαγραφές

Τάση	220-240V~
Συχνότητα	50/60 Hz
Τροφοδοσία	Max 40W
Ντουί	E14
Κατηγορία προστασίας	IP20
Σύνδεση τροφοδοσίας	Κλάση II

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ.
- 2: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
- 3: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΕΜΠΕΙΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ.
- 4: ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΤΕΧΝΙΚΟ.
- 5.ΕΑΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ Η ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Ή ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
- 6.ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

DA Tak, fordi du har købt vores produkt, læs venligst manualen omhyggeligt før brug.



Samling

- 1:Fjern ringen til lampefatningen.
- 2:Fjern den klare film på lampeskærmen.
- 3:Vend lampeskærmen om, og fastgør den til lampen med ringen til lampefatningen.
- 4:Sæt pæren i.
- 5:Sæt stikket i stikkontakten, og tænd på afbryderkontakten.
- 6: Kun til indendørs brug.



Specifikationer

Spænding	220-240V~
Frekvens	50/60Hz
Effekt	Maks. 40W
Lampefatning	E14
Beskyttelsesklasse	IP20
Eltilslutning	Klasse II

ADVARSLER

- 1: HOLD BORDLAMPEN VÆK FRA VAND OG VÅDE OMGIVELSER.
- 2: TRÆK STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, NÅR DU SKIFTER PÆRE.
- 3: BED EN ERFAREN ELEKTRIKER OM HJÆLP I TILFÆLDE AF FEJL.
- 4: BED EN ELEKTRIKER ELLER EN KVALIFICERET TEKNIKER OM HJÆLP, HVIS DU ER USIKKER PÅ INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF BORDLAMPEN.
- 5.HVIS DENNE LAMPE EKSTERNE FLEKSIBLE KABEL ELLER LEDNING ER BESKADIGET, SKAL DEN UDSKIFTES AF PRODUCENTEN, DERES SERVICEAGENT ELLER EN FAGLÆRT PERSON.
- 6.KUN TIL INDENDØRS BRUG.

RO Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru, vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare.



Specificații

Tensiune	220-240V~
Frecvență	50/60 Hz
Putere	Max. 40 W
Fasung	E14
Clasă de protecție	IP20
Conexiune de alimentare	Clasa II



Ansamblu

- 1: Scoateți inelul fasungului.
- 2: Desprindeți pelicula transparentă de pe abajur.
- 3: Întoarceți abajurul și fixați corpul de iluminat folosind inelul de fasung.
- 4: Introduceți lampa.
- 5: Introduceți ștecărul în priză și porniți întrerupătorul intermediar.
- 6: Destinat exclusiv utilizării în spații interioare

AVERTIZĂRI

- 1: ȚINEȚI CORPUL DE ILUMINAT DEPARTE DE APĂ ȘI ÎMPREJURIMI UMEDE.
- 2: SCOATEȚI ȘTECĂRUL ÎNTRERUPĂTORULUI ATŪNCI CÂND SCHIMBAȚI LAMPA
- 3: CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN CU EXPERIENȚĂ DACĂ NU REUȘIȚI.
- 4: DACĂ AVEȚI VREO INCERTITUDINE LEGATĂ DE INSTALARE SAU DE UTILIZAREA CORPULUI DE ILUMINAT, CONSULTAȚI ELECTRICIANUL SAU TEHNICIANUL CALIFICAT.
- 5.DACĂ CABLUL FLEXIBIL EXTERN SAU CORDONUL ACESTUI CORP DE ILUMINAT ESTE DETERIORAT, ACESTA TREBUIE ÎNLOCUIT DE PRODUCĂTOR, AGENTUL LOR DE SERVICE SAU DE O PERSOANĂ CALIFICATĂ.
- 6.DESTINAT EXCLUSIV UTILIZĂRII ÎN SPAȚII INTERIOARE.

NO Takk for at du kjøpte produktet vårt. Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen før bruk.



Spesifikasjoner

Spenning	220-240V~
Frekvens	50/60 Hz
Strøm	Maks 40 W
Lampeholder	E14
Beskyttelsesklasse	IP20
Forsyningstilkobling	Klasse II

Montering

- 1:Ta ut lampeholderringen.
- 2:Ta ut den klare filmen på skjermen.
- 3:Snu skjermen og fest armaturen med lampeholderringen.
- 4:Plasser lampen.
- 5:Koble til bryteren og slå på mellombryteren.
- 6: Kun til innendørs bruk.

ADVARSLER

- 1:HOLD ARMATUREN UNNA VANN OG VÅTE OMGIVELSER.
- 2:TREKK STØPSELET UT AV BRYTEREN MENS DU SKIFTER PÆRE.
- 3:KONTAKT ELEKTRIKER VED FEIL.
- 4:HVIS DU ER USIKKER PÅ INSTALLASJONEN ELLER BRUKEN AV LYSARMATUREN, KONTAKTER DU EN ELEKTRIKER ELLER EN KVALIFISERT TEKNIKER.
- 5.HVIS DEN EKSTERNE FLEKSIBLE KABELN ELLER LEDNINGEN TIL DENNE ARMATUREN ER SKADET, SKAL DEN ERSTATTES AV PRODUSENTEN, DERES SERVICEAGENT ELLER EN FAGLÆRT PERSON.
- 6.KUN TIL INNENDØRS BRUK.

EN

DISPOSAL
Correct Disposal of this product

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ES

RECICLAGE
Eliminación correcta de este producto

 Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

PL

UTYLIZACJA
Prawidłowa utylizacja tego produktu

 To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Możliwe przekazanie produktu do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

IT

SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto

 Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE

ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts

 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Algerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL

VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product

 Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recycleren om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Geef uw gebruikte apparaten terug of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

PT

DISPOSAR
Descarte correto deste produto

 Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

HU

HULLADÉKKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékkezelése

 Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladéktárolandásból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségszükséglet megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségátvételén kell végrehajtani, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszközök hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vigye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedő gondoskodik a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

SK

ZNEŠKODNOVANIE
Správna likvidácia tohto výrobku

 Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete použiť prístupnú voľbu, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

SV

AVYTTRING
Korrekt avfallshantering av denna produkt

 Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvin den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din användare enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

CS

LIKVIDACE
Správna likvidace tohoto výrobku

 Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyžte předělit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

EL

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

 Η σημάδι αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί πιθανός διαμεσολαβητής επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπεύθυνη τρόπο για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

RO

ELIMINARE
Eliminarea corepunzătoare a acestui produs

 Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclează-l în mod responsabil pentru a promova realizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul tău folosit, folosește sistemele de returnare și colectare sau să contactezi retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

DA

BORTSKAFFELSE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt

 Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljøvenlig sikker genbrug.

NO

DISPOSITION
Korrekt avhending av dette produktet

 Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshandtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta mot produktet for miljøvennlig trygg resirkulering.



ALPHA AIGOSTAR S.L
AVDE LOS TRABAJADORES S/N,
45200 ILLESCAS TOLEDO
CIF:B02651941
ARTE LIGHT SRL
FORO BUONAPARTE,
55 - 20121 MILANO (MI)
PIVA/1368320964
HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service.eu@aigostar.com
MADE IN CHINA