

EN Important Safety Instructions


1.To prevent entanglement or choking hazards, please hang the product out of reach of children.
2.THIS PRODUCT CAN BE INSTALLED FOR OUTDOOR, BUT WE SUGGEST THAT AGAINST FOR THE RAIN/STORM & HIGH LIGHTS.
3.This product should be disposed of responsible at the end of its life. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).
4.This product contains batteries. Keep it away from open flames to avoid explosion or other hazards.
5.Do not connect the product directly to a 110/220V AC power supply, as this may damage the light.
6.During autumn, winter, overcast, or rainy days, the charging efficiency may decrease and the illumination time may shorten. This is a normal phenomenon.
7.The battery of this luminaire is not replaceable; when the battery reaches its end of life the whole luminaire shall be taken out of service.

II.Basic Specifications

Solar panel specifications (voltage/current)	4.5V/250mA
Battery specifications (capacity/voltage)	Lithium Battery, 3.7V/1200mAh
Charging time	4-6H (Actual charging time may vary based on factors like the region and installation location.)
Discharging time	MAX 12h
IP Rating	IP65
Operating Temperature	20°C ~ 40°C

III.Product Installation Instructions

① Take all components out. Connect two ground spikes together. Take the solar panel, align it with the slot, and install it. Tighten the screw after adjusting the angle.
② Use the button on the back of the solar panel for control.
③ Connect the light string to the input port of the solar panel. Remove the protective film from the solar panel, and install it in a location with sufficient sunlight. Do not block the solar panel.



IV.Product Usage Guide

1.Use the "ON/OFF" button on the solar panel to control the power, and the "MODE" button to switch between 8 dynamic lighting effects.
2.The light charges during the day and automatically turns on at night.
3.The product will automatically resume the last set function on the next day.
4."MODE" Button Function Descriptions:
① Function 1 Combination--Automatically cycles through all dynamic effects continuously.
② Function 2 In Waves--Automatically alternates between a wave-like forward and backward motion (with two speed variations).
③ Function 3 Sequential--Automatically cycles in a chasing marquee pattern (with four speed variations).
④ Function 4 SLO-GLO--Automatically cycles with a single light gradually brightening and dimming (with three speed variations).
⑤ Function 5 Chasing/Flash--Automatically alternates between forward chasing, backward chasing, and a twinkling star effect.
⑥ Function 6 Slow Fade--Automatically cycles with two lights simultaneously fading in and out (with three speed variations).
⑦ Function 7 Twinkle/Flash--Automatically cycles with a combination of twinkling stars and a chasing marquee pattern.
⑧ Function 8 Steady On LED--All LEDs remain steadily lit.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the whole luminaire shall be replaced.

DISPOSAL Correct Disposal of this product	 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
--	--

ES Instrucciones de seguridad


1. Para evitar cualquier riesgo de enredos o asfixia, cuelgue el producto fuera del alcance de los niños.
2. ESTE PRODUCTO PUEDE INSTALARSE EN EXTERIORES, PERO RECOMENDAMOS EVITARLO EN CASO DE LLUVIA/TORRENTA Y LUZ INTENSA.
3. Este producto debe desecharse de forma responsable al final de su vida útil. Recíclalo en las instalaciones previstas para tal fin. Consulte con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).
4. Este producto contiene una batería. Manténgalo alejado de llamas abiertas para evitar cualquier riesgo de explosión u otros peligros.
5. No conecte el producto directamente a una fuente de alimentación de 110/220 V CA, ya que podría dañar la luminaria.
6. En otoño, invierno, días nublados o lluviosos, la eficiencia de la carga puede disminuir y la duración de la iluminación puede verse reducida. Se trata de un fenómeno normal.
7. La batería de esta luminaria no es reemplazable; cuando la batería llega al final de su vida útil, toda la luminaria debe ser retirada del servicio.

II. Especificaciones técnicas

Especificaciones del panel solar (voltaje/corriente)	4.5V/250mA
Especificaciones de la batería (capacidad/voltaje)	Batería de litio, 3.7V/1200mAh
Tiempo de carga	4 a 6 horas (el tiempo de carga real puede variar en función de factores como la región y el lugar de instalación)
Tiempo de descarga	MAX. 12h
Índice IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	-20°C ~ 40°C

III. Instrucciones de instalación

① Retire todos los componentes del embalaje. Conecte las dos puntas de tierra entre sí. Coja el panel solar, alínelo con la ranura e instálalo. Apriete el tornillo después de ajustar el ángulo.
② Utilice el botón situado en la parte posterior del panel solar para controlarlo.
③ Conecte la cadena de luces al puerto de entrada del panel solar. Retire la película protectora del panel solar e instálalo en un lugar suficientemente soleado. No bloquee el panel solar.



IV. Instrucciones de uso

1. Utilice el botón «ON/OFF» del panel solar para controlar la alimentación y el botón «MODE» para cambiar entre los 8 efectos de iluminación dinámicos.
2. La luminaria se recarga durante el día y se enciende automáticamente por la noche.
3. El producto reanudará automáticamente la última función configurada al día siguiente.
4. Descripción de las funciones del botón «MODE»:
① Función 1 Combinación: cambia automáticamente entre todos los efectos dinámicos de forma continua.
② Función 2 Ondas: alterna automáticamente entre un movimiento ondulatorio hacia delante y hacia atrás (con dos variaciones de velocidad).
③ Función 3 Secuencial: Los LED se encienden y se apagan uno tras otro en una secuencia, con un efecto de marquesina en movimiento (con cuatro variaciones de velocidad).
④ Función 4 SLO-GLO: Los LED se encienden y se apagan de forma gradual (con tres variaciones de velocidad).
⑤ Función 5 Persecución/Flash: alterna automáticamente entre persecución hacia delante, persecución hacia atrás y un efecto de estrellas centelleantes.
⑥ Función 6 Fundido lento: ciclos automáticos con dos luces que se desvanecen y se encienden simultáneamente (con tres variaciones de velocidad).
⑦ Función 7 Parpadeo/Flash: ciclos automáticos con una combinación de estrellas centelleantes y un efecto de marquesina en movimiento.
⑧ Función 8 LED encendido continuo: todos los LED permanecen encendidos de forma continua.

El cable flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, se debe reemplazar toda la luminaria.

RECICLAJE Eliminación correcta de este producto	 Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.
--	--

PL Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa


1.Aby zapobiec ryzyku zapłnienia się lub udławienia, produkt należy powiesić poza zasięgiem dzieci.
2.TEN PRODUKT MOŻE BYĆ ZAINSTALOWANY NA ZEWNĄTRZ, ALE SUGERUJEMY, ZEBY GO NIE NARAŻAĆ NA DESZCZ/BURZĘ ANI INTENSYWNE ŚWIATŁO.
3.Produkt należy użytkować w sposób odpowiedzialny po jego zużyciu. Zalecamy recykling w miejscu, gdzie są dostępne odpowiednie urządzenia. Skontaktuj się z lokalnym urzędem lub ze sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu (Dyrektywa w sprawie odpadów elektrycznych i elektronicznych).
4.Ten produkt zawiera baterie. Trzymaj go z dala od otwartego ognia, aby uniknąć wybuchu lub innych zagrożeń.
5.Nie podłączaj produktu bezpośrednio do źródła zasilania prądem zmiennym 110/220 V, gdyż może to spowodować uszkodzenie lampy.
6.Jesienią i zimą oraz w pochmurne lub deszczowe dni wydajność ładowania może spaść, a czas świecenia może się skrócić. Jest to normalne zjawisko.
7.Akumulator tej oprawy nie jest wymienny; gdy osiągnie kres żywotności, cała oprawa oświetleniowa powinna zostać wycofana z użyciu.

II.Podstawowe specyfikacje

Specyfikacja paneli solarnych (napięcie/ natężenie)	4,5 V/250 mA
Specyfikacja baterii (pojemność/napięcie)	Bateria litowa, 3,7 V/1200 mAh
Czas ładowania	4-6 godz. (Rzeczywisty czas ładowania może się różnić w zależności od czynników takich jak region i miejsce instalacji.)
Czas rozładowania	MAKSYMALNIE 12 godz.
Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura pracy	-20°C ~ 40°C

III.Instrukcje instalacji produktu

① Wyjmij wszystkie elementy. Połącz ze sobą dwa bolce uziemiające. Wyjmij panel solarny, wyrównaj go z gniazdem i zamontuj. Dokręć śrubę po ustawieniu odpowiedniego kąta.
② Do sterowania użyj przycisku znajdującego się z tyłu panelu solarnego.
③ Podłącz łańcuch świetlny do portu wejściowego panelu solarnego. Zdejmij folię ochronną z panelu solarnego i zamontuj go w miejscu o odpowiednim nasłonecznieniu. Nie zasłaniaj panelu solarnego.



IV.Instrukcja użytkowania produktu

1.Za pomocą przycisku „ON/OFF” na panelu solarnym można kontrolować moc, a za pomocą przycisku „MODE” przełączać między 8 dynamicznymi efektami świetlnymi.
2.Lampa ładuje się w ciągu dnia i włącza się automatycznie w nocy.
3.Następnego dnia produkt automatycznie wznowi ostatnio ustawioną funkcję.
4.Opis funkcji przycisku „MODE”:
① Funkcja 1 Kombinacja --Automatycznie przechodzi przez wszystkie efekty dynamiczne w sposób ciągły.
② Funkcja 2 Fale --Automatycznie przełącza się pomiędzy ruchem falowym do przodu i do tyłu (z dwiema zmianami prędkości).
③ Funkcja 3 Sekwencja --Automatycznie i cyklicznie przełącza się według wzoru (z czterema wariantami prędkości).
④ Funkcja 4 SLO-GLO --Automatyczny cykl, w którym pojedyncze światło stopniowo rozjaśnia się i przyciemnia (z trzema prędkościami).
⑤ Funkcja 5 Pościg/Błysk --Automatycznie przełącza się między pościgiem do przodu, pościgiem do tyłu i efektem migotania gwiazdy.
⑥ Funkcja 6 Powolne zanikanie - Automatyczny cykl jednoczesnego rozjaśniania i przygasania dwóch światel (z trzema zmianami prędkości).
⑦ Funkcja 7 Migotanie/Błysk - - Automatyczny cykl łączący migotanie gwiazdy i wzór smugi światła.
⑧ Funkcja 8 Dioda LED świeci światłem ciągłym - wszystkie diody LED świecą światłem ciągłym.
Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy nie może być wymieniony; jeśli przewód jest uszkodzony, należy wymienić całą oprawę.

UTYLIZACJA Prawidłowa utylizacja tego produktu	 To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skontaktować z systemów zwrotu i zbiorki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.
---	---

IT Importanti istruzioni di sicurezza


1.Per prevenire rischi di impigliamento o soffocamento, appendere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
2.QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE INSTALLATO ALL'ESTERNO, MA SI CONSIGLIA DI EVITARE PIOGGIA/TEMPORALI E LUCI INTENSE.
3.Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita utile. Si prega di riciclare ove esistano impianti. Consultare la propria Autorità Locale o il rivenditore per consigli sul riciclo (Direttiva sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
4.Questo prodotto contiene batterie. Tenerlo lontano da fiamme libere per evitare esplosioni o altri pericoli.
5.Non collegare il prodotto direttamente a un'alimentazione elettrica AC 110/220V, poiché ciò potrebbe danneggiare la luce.
6.Durante l'autunno, l'inverno, le giornate nuvolose o piovose, l'efficienza di ricarica può diminuire e il tempo di illuminazione può ridursi. Questo è un fenomeno normale.
7.La batteria di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la batteria giunge a fine vita, l'intero apparecchio deve essere messo fuori servizio..

II.Specifiche di base

Specifiche del pannello solare (voltage/corrente)	4.5V/250mA
Specifiche della batteria (capacità/voltage)	Batteria al litio, 3.7V/1200mAh
Tempo di ricarica	4-6 Ore (Il tempo effettivo di ricarica può variare in base a fattori come la regione e il luogo di installazione.)
Tempo di scarica	MAX 12 Ore
Classe di protezione	IP65
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C

III.Istruzioni per l'installazione del prodotto

① Estrarre tutti i componenti. Collegare insieme due picchetti da terra. Prendere il pannello solare, allinearlo con la fessura e installarlo. Stringere la vite dopo aver regolato l'angolo.
② Utilizzare il pulsante sul retro del pannello solare per il controllo.
③ Collegare la catena luminosa alla porta di ingresso del pannello solare. Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello solare e installarlo in un luogo con sufficiente luce solare. Non ostruire il pannello solare.



IV.Guida all'uso del prodotto

- Utilizzare il pulsante „ON/OFF” sul pannello solare per controllare l'alimentazione e il pulsante „MODE” per passare tra 8 effetti di illuminazione dinamici.
- La luce si ricarica durante il giorno e si accende automaticamente di notte.
- Il prodotto riprenderà automaticamente la funzione impostata l'ultima volta il giorno successivo.
- Descrizione delle funzioni del pulsante „MODE” (Modalità):
 - Funzione 1 Combinazione – Ciclo automatico continuo di tutti gli effetti dinamici.
 - Funzione 2 Onde – Alternanza automatica tra un movimento ondulatorio in avanti e all'indietro (con due varianti di velocità).
 - Funzione 3 Sequenziale – Ciclo automatico in un motivo a insegna luminosa in movimento (con quattro varianti di velocità).
 - Funzione 4 SLO-GLO – Ciclo automatico con una singola luce che si illumina e si attenua gradualmente (con tre varianti di velocità).
 - Funzione 5 Inseguimento/Lampeggio – Alternanza automatica tra inseguimento in avanti, inseguimento all'indietro ed effetto stella scintillante.
 - Funzione 6 Dissolvenza lenta – Ciclo automatico con due luci che si accendono e si spengono contemporaneamente in dissolvenza (con tre varianti di velocità).
 - Funzione 7 Scintillio/Lampeggio – Ciclo automatico con una combinazione di stelle scintillanti e un motivo a insegna luminosa in movimento.
 - Funzione 8 Accensione Fissa LED – Tutti i LED rimangono costantemente accesi.

Il cavo flessibile esterno o il cordone di questa lampada non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'intera lampada deve essere sostituita.



SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicla responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE Wichtige Sicherheitshinweise



- Um Verwicklungen oder Erststüchungsgefahr zu vermeiden, hängen Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- DIESES PRODUKT KANN IM FREIEN INSTALLIERT WERDEN, ABER WIR EMPFEHLEN, DASS ES VOR REGEN, STURM UND GEWITTER GESCHÜTZT WIRD .
- Dieses Produkt muss am Ende seines Lebens entsorgt werden. Bitte recyceln Sie in offiziellen Einrichtungen dafür. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden oder Ihrem Händler hinsichtlich der Recyclingberatung (Abfallrichtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte) .
- Dieses Produkt enthält Batterien. Halten Sie es von offenen Flammen fern, um Explosionen oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Schließen Sie das Produkt nicht direkt an eine 110/220-V-Wechselstromversorgung an, da dies die Leuchte beschädigen kann.
- Im Herbst, Winter, an bewölkten oder regnerischen Tagen kann die Ladeeffizienz abnehmen und die Leuchtdauer kann kürzer sein. Dies ist ein normales Phänomen.
- Die Batterie dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte außer Betrieb genommen werden .

II.Grundlegende Spezifikationen

Spezifikationen des Solarmoduls (Spannung/Strom)	4,5 V/250 mA
Batteriespezifikationen (Kapazität/Spannung)	Lithiumbatterie, 3,7 V/1200 mAh
Ladezeit	4-6 Stunden (Die tatsächliche Ladezeit kann je nach Faktoren wie Region und Installationsort variieren.)
Entladezeit	MAX 12 Stunden
IP-Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20°C ~ 40°C

III.Produktinstallationsanweisungen

- Nehmen Sie alle Komponenten heraus . Verbinden Sie zwei Erdspeie miteinander . Nehmen Sie das Solarmodul, richten Sie es am Schlitz aus und montieren Sie es . Ziehen Sie die Schraube fest, nachdem Sie den Winkel eingestellt haben.
- Die Steuerung erfolgt über die Taste auf der Rückseite des Solarpanels.
- Schließen Sie die Lichterkette an den Eingang des Solarmoduls an. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Solarmodul und installieren Sie es an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht. Blockieren Sie das Solarmodul nicht.



IV.Produktverwendungshandbuch

- Verwenden Sie die Taste „EIN/AUS” auf dem Solarpanel, um die Leistung zu steuern, und die Taste „MODE”, um zwischen 8 dynamischen Lichteffekten zu wechseln.
- Das Licht lädt sich tagsüber auf und schaltet sich nachts automatisch ein.
- Am nächsten Tag nimmt das Produkt automatisch die zuletzt eingestellte Funktion wieder auf.
- Funktionsbeschreibungen der Schaltfläche „MODE”:
 - Funktion 1 Kombination – Durchläuft automatisch und kontinuierlich alle dynamischen Effekte.
 - Funktion 2 In Wellen – Wechselt automatisch zwischen einer wellenartigen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung (mit zwei Geschwindigkeitsvarianten).
 - Funktion 3 Sequentiell – Automatischer Wechsel in einem Laufschriftmuster (mit vier Geschwindigkeitsvarianten).
 - Funktion 4 SLO-GLO – Automatischer Zyklus mit schrittweise heller und dunkler werdendem Licht (mit drei Geschwindigkeitsvarianten).
 - Funktion 5 Verfolgung/Blitzen – Wechselt automatisch zwischen Vorwärtsverfolgung, Rückwärtsverfolgung und einem funkelnden Sterneffekt.
 - Funktion 6 Langsames Verblenden – Automatischer Zyklus mit zwei gleichzeitig ein- und ausgeblendeten Lichtern (mit drei Geschwindigkeitsvarianten).
 - Funktion 7 Funkeln/Blitzen – Automatischer Wechsel mit einer Kombination aus funkelnden Sternen und einem Laufschriftmuster.
 - Funktion 8 Dauerhaft leuchtende LED – Alle LEDs leuchten dauerhaft.

Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.



ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL Belangrijke veiligheidsinstructies


- Hang het product buiten het bereik van kinderen om verstrngeling of verstikkingsgevaar te voorkomen.
- DIT PRODUCT KAN BUITEN WORDEN GEÏNSTALLEERD, MAAR WE RADEN U AAN OM HET NIET BUITEN TE PLAATSEN BIJ REGEN/STORM EN IN DE BUURT VAN HOGE VERLICHTING.
- Dit product moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden weggegooid. Gelieve te recyden wanneer mogelijk. Neem contact op met uw lokale autoriteit of detailhandelaar voor advies over recycling (richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).
- Dit product bevat batterijen. Houd het uit de buurt van open vuur om explosie of andere gevaren te voorkomen.
- Sluit het product niet rechtstreeks aan op een 110/220V AC-voeding, omdat dit het licht kan beschadigen.
- Tijdens de herfst, winter, bevolking of regenachtige dagen kan de laadeficiëntie afnemen en kan de verlichtingsduur korter zijn. Dit is een normaal verschijnsel.
- De batterij van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de batterij het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur buiten gebruik worden gesteld.

II.Basisspecificaties

Specificaties zonnepaneel (spanning/stroom)	4,5V/250mA
Batterijspecificaties (capaciteit/spanning)	Lithiumbatterij, 3,7V/1200mAh
Oplaadtijd	4-6H (De werkelijke oplaadtijd kan variëren op basis van factoren zoals de regio en de installatielocatie.)
Ontlaadtijd	MAX 12U
IP-classificatie	IP65
Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ 40°C

III.Instructies voor de installatie van het product

- Haal alle componenten eruit. Verbind de twee grondpennen met elkaar. Neem het zonnepaneel, lijn het uit met de sleuf en installeer het. Draai de schroef vast na het aanpassen van de hoek.
- Gebruik de knop aan de achterkant van het zonnepaneel voor de bediening.
- Sluit de lichtslinger aan op de ingangspoort van het zonnepaneel. Verwijder de beschermfolie van het zonnepaneel en installeer het op een plaats met voldoende zonlicht. Blokkeer het zonnepaneel niet.



IV.Gebruiksaanwijzing voor producten

- Gebruik de „AAN/UIT”-knop op het zonnepaneel om de stroom te regelen en de „MODE”-knop om te schakelen tussen 8 dynamische lichteffecten.
- Het licht laadt overdag op en gaat 's nachts automatisch aan.
- Het product zal de laatste ingestelde functie de volgende dag automatisch hervatten.
- „MODE”-knop Functiebeschrijvingen:
 - Functie 1 Combinatie-- Automatisch continu doorlopen van alle dynamische effecten.
 - Functie 2 In Waves (In golven)-- Automatisch afwisselen tussen een golfachtige voorwaartse en achterwaartse beweging (met twee snelheidsvarianties).
 - Functie 3 Sequential (Opeenvolgend)-- Automatisch doorlopen van een achtervolgend lichtbalkpatroon (met vier snelheidsvarianties).
 - Functie 4 SLO-GLO-- Een lamp automatisch geleidelijk feller en zwakker laten worden (met drie snelheidsvarianties).
 - Functie 5 Chasing/Flash (Jagen/flitsen)--Automatisch afwisselen tussen voorwaarts jagen, achterwaarts jagen en een twinkelend stereffct.
 - Functie 6 Slow Fade--Automatische cyclus waarbij twee lampen gelijktijdig in- en uitfaden (met drie snelheidsvarianties).
 - Functie 7 Twinkle/Flash--Automatisch wisselen tussen een combinatie van fonkelende sterren en een achtervolgend lichtpatroon.
 - Functie 8 Steady On LED (LED stabiel aan) - Alle LED's blijven gestaag branden.

De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de hele armatuur worden vervangen.



VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product

Deze marking geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyden om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR Consignes de sécurité importantes


- Pour éviter tout risque d'enchevêtrement ou d'étouffement, veuillez suspendre le produit hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être installé à l'extérieur, mais nous le déconseillons en cas de pluie, d'orage ou de forte luminosité.
- Ce produit doit être éliminé de manière responsable à la fin de sa durée de vie. Veuillez le recycler dans les installations prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).
- Ce produit contient une batterie. Tenez-le éloigné des flammes afin d'éviter tout risque d'explosion ou autre danger.
- Ne connectez pas le produit directement à une alimentation électrique 110/220 V CA, car cela pourrait endommager le luminaire.
- En automne, en hiver, par temps couvert ou pluvieux, l'efficacité de la charge peut diminuer et la durée d'éclairage peut être réduite. Il s'agit d'un phénomène normal.
- La batterie de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la batterie arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être mis hors service.

II. Caractéristiques techniques

Spécifications du panneau solaire (tension/courant)	4,5V/250mA
Spécifications de la batterie (capacité/tension)	Batterie au lithium, 3,7V/1200mAh
Temps de charge	4 à 6 heures (le temps de charge réel peut varier en fonction de facteurs tels que la région et le lieu d'installation)
Temps de décharge	MAX. 12h
Indice IP	IP65
Température de fonctionnement	-20°C ~ 40°C

III. Instructions d'installation du produit

- Retirez tous les composants de l'emballage. Connectez les deux piquets de terre ensemble. Prenez le panneau solaire, alignez-le avec la fente et installez-le. Serrez la vis après avoir réglé l'angle.
- Utilisez le bouton situé à l'arrière du panneau solaire pour le contrôler.
- Connectez la guirlande lumineuse au port d'entrée du panneau solaire. Retirez le film protecteur du panneau solaire et installez-le dans un endroit suffisamment ensoleillé. Ne bloquez pas le panneau solaire.



IV. Mode d'emploi

- Utilisez le bouton « ON/OFF » situé sur le panneau solaire pour contrôler l'alimentation, et le bouton « MODE » pour basculer entre les 8 effets d'éclairage dynamiques.
- Le luminaire se recharge pendant la journée et s'allume automatiquement la nuit.
- Le produit reprendra automatiquement la dernière fonction réglée le lendemain.
- Description des fonctions du bouton « MODE »:
 - Fonction 1 Combinaiion: changement automatique et continu de tous les effets dynamiques.
 - Fonction 2 Par vagues: alterne automatiquement entre un mouvement ondulatorio vers l'avant et vers l'arrière (avec deux

variations de vitesse).

- ③ Fonction 3 Séquentiel: passe automatiquement d'un effet lumineux à un autre (avec quatre variations de vitesse).
- ④ Fonction 4 SLO-GLO: passe automatiquement d'une lumière à une autre, chacune s'éclairant et s'éteignant progressivement (avec trois variations de vitesse).
- ⑤ Fonction 5 Poursuite/Flash: alterne automatiquement entre un effet lumineux vers l'avant, un effet lumineux vers l'arrière et un effet d'étoiles scintillantes.
- ⑥ Fonction 6 Fondu lent: cycle automatique avec deux lumières qui s'allument et s'éteignent simultanément (avec trois variations de vitesse).
- ⑦ Fonction 7 Scintillement/Flash: cycle automatique avec une combinaison d'étoiles scintillantes et d'effets lumineux.
- ⑧ Fonction 8 LED allumée en continu : toutes les LED restent allumées en continu.

Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

PT Instruções de Segurança Importantes


1. Para evitar riscos de enrosco ou asfixia, pendure o produto fora do alcance das crianças.
2. ESTE PRODUTO PODE SER INSTALADO EM ÁREAS EXTERIORES, MAS RECOMENDAMOS QUE NÃO SEJA INSTALADO EM CASO DE CHUVA/TEMPESTADE E LUZES DE ALTA TEMPESTADE.
3. Este produto deve ser eliminado de forma responsável no final da sua vida útil. Recicle onde existam instalações adequadas. Consulte a Autoridade Local ou o revendedor para obter orientações sobre a reciclagem (Diretiva Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos).
4. Este produto contém pilhas. Mantenha-o afastado de chamas para evitar explosões ou outros perigos.
5. Não ligue o produto diretamente a uma fonte de alimentação CA de 110/220 V, pois pode danificar a luminária.
6. Durante o outono, inverno, dias nublados ou chuvosos, a eficiência de carregamento pode diminuir e o tempo de iluminação pode ser reduzido. Este é um fenômeno normal.
7. A bateria desta luminária não é substituível; Quando a bateria atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deverá ser retirada de serviço.

II. Especificações Básicas

Especificações do painel solar (tensão/corrente)	4.5V/250mA
Especificações da bateria (capacidade/tensão)	Bateria de lítio, 3,7 V/1200 mAh
Tempo de carregamento	4-6 horas (O tempo real de carregamento pode variar em função de fatores como a região e o local de instalação.)
Tempo de descarga	MAX 12h
Classificação IP	IP65
Temperatura de funcionamento	-20°C ~ -40°C

III. Instruções de Instalação do Produto

- ① Retire todos os componentes. Ligue dois pinos de ligação à terra. Pegue no painel solar, alinhe-o com o encaixe e instale-o. Aperte o parafuso após ajustar o ângulo.
- ② Utilize o botão na parte traseira do painel solar para controle.
- ③ Ligue o fio de luz à porta de entrada do painel solar. Remova a película protetora do painel solar e instale-o num local com luz solar suficiente. Não bloqueie o painel solar.



IV. Guia de utilização do produto

1. Utilize o botão "LIGAR/DESLIGAR" no painel solar para controlar a energia e o botão "MODO" para alternar entre 8 efeitos de iluminação dinâmicos.
2. A luz carrega durante o dia e liga-se automaticamente à noite.
3. O produto retornará automaticamente a última função definida no dia seguinte.
4. Descrições das funções do botão "MODO":
 - ① Função 1 Combinação - Alterna automaticamente entre todos os efeitos dinâmicos continuamente.
 - ② Função 2 Ondas de entrada - Alterna automaticamente entre um movimento ondulatório para a frente e para trás (com duas variações de velocidade).
 - ③ Função 3 Sequencial - Alterna automaticamente num padrão de marcação contínua (com quatro variações de velocidade).
 - ④ Função 4 SLO-GLO - Cida automaticamente com uma única luz, aumentando e diminuindo gradualmente o brilho (com três variações de velocidade).
 - ⑤ Função 5 Chasing/Flash - Alterna automaticamente entre o efeito de iluminação para a frente, o efeito de iluminação para trás e um efeito de estrela cintilante.
 - ⑥ Função 6 Slow Fade - Cida automaticamente com duas luzes a acender e apagar em simultâneo (com três variações de velocidade).
 - ⑦ Função 7 Twinkle/Flash - Cida automaticamente com uma combinação de estrelas cintilantes e um padrão de letreiro cintilante.
 - ⑧ Função 8 LED Steady On - Todos os LEDs permanecem acesos.

O cabo ou fio flexível exterior desta luminária não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, toda a luminária deverá ser substituída.

DISPOSÃO
Descarte correto deste produto

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacto o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

HU Fontos biztonsági utasítások


- 1.A gyermekek elfúlladásának vagy megcsavarodásának megelőzése érdekében a termék a gyermekek számára elérhetetlen magasságban helyezze fel.
- 2.EZT A TERMÉKET KÜLSŐ TERBE LEHET FELSZERELNI, DE AZ ESŐ/ZIVATAR ÉS A MENNYIVILÁG ELLEN AJÁNLJUK.
- 3.A termék élettartama lejártakor felelősséggel kell ártalmatlanítani. Kérjük, újrahazsónítsa, ahol van lehetőség rá. Forduljon a helyi önkormányzathoz vagy kiskereskedőhöz újrahazsónítási tanácsért (az Elektromos és Elektronikai Berendezések Hulladékaíróról szóló Irányelv).
- 4.A termék elemeket tartalmaz. Távol tartandó a nyílt lángtól a robbanás vagy egyéb veszélyek elkerülése érdekében.
- 5.NE csatlakoztassa a terméket közvetlenül 110/220 V-os váltakozó áramú táphoz, mert ez károsíthatja a világitást.
- 6.Összel, télen, borult vagy esős napokon a töltési hatékonyság csökkenhet, és a világitási idő lerövidülhet. Ez normális jelenség.
- 7.A világitótest eleme nem cserélhető; az elem élettartama lejártakor a teljes világitótestet használaton kívül kell helyezni.

II. Alapvető műszaki adatok

Nappanel műszaki adatai (feszültség/áram)	4.5V/250mA
Akkumulátor műszaki adatai (kapacitás/feszültség)	Lithium Battery, 3.7V/1200mAh
Töltési idő	4-6 óra (A tényleges töltési idő eltérő lehet a régió vagy a telepítési helye alapján.)
Kisütési idő	maximum 12 óra
IP védettség	IP65
Működési hőmérséklet	-20°C ~ -40°C

III. Termék telepítési útmutató

- ① Vegye ki az összes alkatrészt. Csatlakoztassa a két földelő szárat egymáshoz. Vegye a napelemt, illesztse a hornyhoz, és szerelje fel. Húzza meg a csavart a szög beállítását után.
- ② A napelem háttápi gombjával vezérelheti.
- ③ Csatlakoztassa a fényfűzert a napelem bemeneti portjához. Távolítsa el a védőfóliát a napelemtől, és telepítse napfényes helyre. Ne takarja el a napelemt.



IV. Termékhasználati útmutató

- 1.A napelemen lévő "BE/KI" gombbal kapcsolja be és ki a terméket, a "MOD" gombbal pedig válthat a 8 dinamikus világitási effektus között.
- 2.A lámpa nappal tölt, és éjszaka automatikusan bekapcsol.
- 3.A termék a következő napon automatikusan az utoljára beállított funkcióval folytatja.
- 4."MOD" gomb funkciói:
 - ① Funkció 1 Kombináció - Automatikusan és folyamatosan váltogatja az összes dinamikus effektust.
 - ② Funkció 2 Hullámsz - Automatikusan váltogat egy hullámszerű előre-hátra mozgást (két sebességváltozattal).
 - ③ Funkció 3 Szekvenciális - Automatikusan váltogat egy futófény mintázatot (négy sebességváltozattal).
 - ④ Funkció 4 Lassú Pompás - Automatikusan váltogat, egyetlen fény fokozatosan felvilágosodik és halványul (három sebességváltozattal).
 - ⑤ Funkció 5 Futó/Villogó - Automatikusan váltogat előre futó, hátra futó és egy csillag csillag effektust.
 - ⑥ Funkció 6 Lassú Halványulás - Automatikusan váltogat, két fény egyszerre halványul ki és be (három sebességváltozattal).
 - ⑦ Funkció 7 Pislakolás/Villogás - Automatikusan váltogat a pislakoló csillagok és a futófény mintázat kombinációját.
 - ⑧ Funkció 8 Folyamatos Világítás - Minden LED folyamatosan világít.

Ennek a világitónak a külső rugalmas kábelét vagy vezetéket nem lehet kicserélni; ha a kábel sérül, a teljes világitót ki kell cserélni.

HULLADÉKKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékkezelése

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrzetlen hulladéktalanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségszükségességek megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahazsónításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahazsónításáról.

SK Dôležité bezpečnostné pokyny

- 1.Aby ste predišli riziku zamotania alebo udusenia, zaveszte výrobok mimo dosah detí.
- 2.TENTO VÝROBK BY MOŽNÉ NÁSTRAVAT VONKU, ALE ODPORÚČAME, ABY SA POUIŽIVAL MIMO DÁŽDA/BÚRKA A BLESKY.
- 3.Tento výrobok by sa mal po ukončení životnosti zodpovedne zlikvidovať. Ak existujú zariadenia, prosíme, recyklujte. Informácie o recyklácii si overte u miestneho úradu alebo predajcu (Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach).
- 4.Tento výrobok obsahuje batérie. Uchovávajte ho ďaleko od otvoreného ohňa, aby ste predišli výbuchu alebo iným nebezpečenstvám.
- 5.Nevpájajte výrobok priamo do 110/220 V AC elektrickej siete, pretože to môže

poškodiť svetlo.


- 6.Počas jesene, zimy, zamračených alebo daždivých dní sa môže nabíjacia účinnosť znížiť a doba svietenia sa môže skrátiť. Je to normálny jav.
- 7.Batéria tohto svetidla nie je vymeniteľná; po skončení životnosti batérie sa celé svetidlo vyradí z prevádzky.

II. Základné špecifikácie

Špecifikácie solárneho panelu (napätie/prúd)	4.5V/250mA
Špecifikácie batérie (kapacita/nápatie)	Litiumová batéria, 3.7V/1200mAh
Čas nabíjania	4-6 h (Skutočný čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je oblasť a miesto inštalácie.)
Čas vybijania	MAX 12h
Stupeň ochrany IP	IP65
Prevádzková teplota	-20°C ~ -40°C

III. Inštrukcie pre inštaláciu produktu

- ① Vyberte všetky komponenty. Spojte dva zemniace kôľky. Zoberte solárny panel, zarovnajte ho so štrbinou a nainštalujte ho. Po úprave uhla dotiahnite skrutku.
- ② Ovládanie sa vykonáva pomocou tlačidla na zadnej strane solárneho panelu.
- ③ Pripojte reťaz svetiel k vstupnému portu solárneho panelu. Odstráňte ochrannú fóliu zo solárneho panelu a nainštalujte ho na miesto s dostatočným slnečným žiarením. Solárny panel nezakrývajte.



IV. Návod na použitie výrobku

- 1.Tlačidlom "ZAP/VYP" na solárnom paneli ovládate napájanie a tlačidlom "MOD" prepínate medzi 8 dynamickými svetelnými efektmi.
- 2.Svetlo sa cez deň nabíja a v noci sa automaticky zapne.
- 3.Výrobok na ďalší deň automaticky obnoví naposledy nastavenú funkciu.
- 4.Popis funkcie tlačidla "MOD":
 - ① Funkcia 1 Kombinácia - Priebežne automaticky prechádza všetkými dynamickými efektmi.
 - ② Funkcia 2 Vlnenie - Automaticky sa strieda vlnový pohyb dopredu a dozadu (s dvoma variáciami rýchlosti).
 - ③ Funkcia 3 Postupnosť - Automaticky prechádza pretekajúcim vzorom (so štyrmi variáciami rýchlosti).
 - ④ Funkcia 4 Pomalý Žiar - Automaticky prechádza efektom, pri ktorom jediné svetlo postupne zosvetľieva a stmavne (s tromi variáciami rýchlosti).
 - ⑤ Funkcia 5 Pretekánie/Záblesk - Automaticky sa strieda pretekanie dopredu, dozadu a efekt blíkajúcich hviezd.
 - ⑥ Funkcia 6 Pomalé Túnenie - Automaticky prechádza efektom, pri ktorom dve svetlá súčasne zosvetľievajú a stmavnú (s tromi variáciami rýchlosti).
 - ⑦ Funkcia 7 Blikanie/Záblesk - Automaticky prechádza kombináciou blíkajúcich hviezd a pretekajúceho vzoru.
 - ⑧ Funkcia 8 Trvalé Svetlo - Všetky LED diódy svietia trvalo.

Vonkajší ohebný kábel alebo šnúra tohto svetidla sa nedajú vymeniť; ak je kábel poškodený, musí sa vymeniť celé svetidlo.

ZNEŠKODNOVANIE
Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete použiť nový prístroj vrátiť, využijte systémny vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na malobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

SV Viktiga säkerhetsanvisningar

- 1.För att förhindra risk för kvävning eller att barn kan bli invirade i snören: Håll produkten utom räckhåll för barn.
- 2.DENNA PRODUKT KAN MONTERAS UTOMHUS, MEN VI REKOMMENDERAR ATT DEN SKYDDAS MOT REGN/ÅSKA & BLIXTAR.
- 3.Denna produkt ska kasseras på ett ansvarsfullt sätt när den har nått slutet av sin livslängd. Var vänlig återvin den där möjlighet finns. Kontakta din kommun eller återförsäljare för råd om återvinning (Direktiv om Avfall från Elektrisk och Elektronisk Utrustning).
- 4.Denna produkt innehåller batterier. Håll den borta från öppen eld för att undvika explosion eller andra faror.
- 5.Anslut inte produkten direkt till ett 110/220V AC nätaggregat, eftersom detta kan skada lampen.
- 6.Under höst, vinter, mulet eller regniga dagar kan laddningseffektiviteten minska och belysningstiden förkortas. Detta är en normal företeelse.
- 7.Batteriet i denna lampa är inte utbytbar; när batteriet har nått slutet av sin livslängd ska hela lampen tas ur bruk.


II. Grundläggande specifikationer

Solpanelens specifikationer (spänning/ström)	4.5V/250mA
Batterispecifikationer (kapacitet/spänning)	Litiumbatteri, 3,7 V/1200 mAh
Laddningstid	4-6 timmar (Faktisk laddningstid kan variera beroende på faktorer som region och installationsplats.)
Urladdningstid	MAX 12 timmar
IP-klassificering	IP65
Drifttemperatur	-20°C ~ -40°C

III. Produktinstallationsinstruktioner

- ① Ta ut alla komponenter. Fäst ihop de två jordspikarna. Ta solpanelen, justera den med spåret och montera den. Dra åt skruven efter att ha justerat vinkeln.

- ② Använd knappen på baksidan av solpanelen för kontroll.
③ Anslut ljustärngen till solpanelens ingångsport. Ta bort skyddsfilmen från solpanelen och montera den på en plats med tillräckligt med solljus. Blockera inte solpanelen.



IV. Produktanvändningsguide

- Använd "PÅ/AV"-knappen på solpanelen för att kontrollera strömmen och "LÄGE"-knappen för att växla mellan 8 dynamiska ljuseffekter.
- Lampan laddas under dagen och tänds automatiskt på natten.
- Produkten återgår automatiskt till den senast inställda funktionen nästa dag.
- Beskrivning av "LÄGE"-knappens funktioner:
 - Funktion 1 Kombination – Cyklar automatiskt och kontinuerligt genom alla dynamiska effekter.
 - Funktion 21 Vågor – Växlar automatiskt mellan en vågliknande fram- och tillbakarörelse (med två hastighetsvariationer).
 - Funktion 3 Sekventiell – Cyklar automatiskt i en förföljande marquee-mönster (med fyra hastighetsvariationer).
 - Funktion 4 Långsamt Glöd – Cyklar automatiskt med ett enskilt ljus som gradvis blir ljusare och svagare (med tre hastighetsvariationer).
 - Funktion 5 Förföljande/Blink – Växlar automatiskt mellan framåt förföljande, bakåt förföljande och en twinklande stjärneffekt.
 - Funktion 6 Långsamt Tonande – Cyklar automatiskt med två ljus som samtidigt tonar in och ut (med tre hastighetsvariationer).
 - Funktion 7 Twinkle/Blink – Cyklar automatiskt med en kombination av twinklande stjärnor och ett förföljande marquee-mönster.
 - Funktion 8 Konstant Tänd LED – Alla LED:ar förblir konstant tända.

Den externa flexibla kabeln eller sladden för denna armatur kan inte bytas ut; om sladden är skadad ska hela armaturen bytas ut.

AVVYTTNING
Korrekt avfallsshantering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallsshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösaker återvinning.

CS Důležitá bezpečnostní pokyny



- Aby nedošlo k zamotání nebo riziku udušení, zavěste výrobek mimo dosah dětí.
- TENTO VÝROBEK LZE INSTALOVAT VENKU, ALE DOPORUČUJEME, ABY SE POUŽÍVAL MIMO DEŠTĚ/BOURĚKA A BLESKY.
- Tento výrobek by měl být po skončení své životnosti zodpovědně zlikvidován. Pokud existují možnosti, recyklujte. Po radu ohledně recyklace se obraťte na místní úřady nebo prodejce (Šměrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).
- Tento výrobek obsahuje baterie. Uchovávejte jej mimo dosah otevřeného ohně, aby nedošlo k výbuchu nebo jinému nebezpečí.
- Nepřipojujte výrobek přímo k 110/220V AC napájení, protože by to mohlo poškodit světlo.
- Během podzimu, zimy, zamračených nebo deštivých dnů se může snížit účinnost nabíjení a zkrátit doba svícení. To je normální jev.
- Baterie tohoto svítidla není vyměnitelná; až baterie dosáhne konce své životnosti, musí být celé svítidlo vyřazeno z provozu.

II. Základní specifikace

Specifikace solárního panelu (napětí/proud)	4.5V/250mA
Specifikace baterie (kapacita/napětí)	Lithiumová baterie, 3.7V/1200mAh
Doba nabíjení	4-6 h (Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na faktorech, jako je region a umístění instalace.)
Doba vybíjení	MAX 12h
IP ochrana	IP65
Provozní teplota	-20°C ~ 40°C

III. Návod k instalaci produktu

- Vyjměte všechny komponenty. Spojte dva zemnicí hroty. Vezměte solární panel, zarovnejte jej s drážkou a nainstalujte jej. Po seřízení úhlu utáhněte šroub.
- Ovládání provedte pomocí tlačítka na zadní straně solárního panelu.
- Připojte světelný řetěz ke vstupnímu portu solárního panelu. Odstraňte ochrannou fólii ze solárního panelu a nainstalujte jej na místo s dostatečným slunečním svitem. Solární panel nezastiňujte.



IV. Návod k použití výrobku

- Pomocí tlačítka "ZAP/VYP" na solárnímu panelu ovládejte napájení a tlačítkem "MÓD" přepínejte mezi 8 dynamickými světelnými efekty.
- Světlo se přes den nabíjí a v noci se automaticky zapíná.
- Výrobek následující den automaticky obnoví naposledy nastavenou funkci.
- Popis funkce tlačítka "MÓD":
 - Funkce 1 Kombinace – Automaticky plynule prochází všechny dynamické efekty.
 - Funkce 2 Vlnění – Automaticky se střídá vlnový pohyb vpřed a vzad (se dvěma variacemi rychlosti).
 - Funkce 3 Sekvenční – Automaticky prochází běžícím efektem (se čtyřmi variacemi rychlosti).
 - Funkce 4 Pozvolný Žár – Automaticky prochází efektem, kdy jednotlivé světlo postupně zesvětluje a pohasíná (se třemi variacemi rychlosti).
 - Funkce 5 Běžení/Blikání – Automaticky se střídá běh vpřed, běh vzad a efekt blikajících hvězd.
 - Funkce 6 Pozvolné Rozsvícení/Zhasnutí – Automaticky prochází efektem, kdy dvě světla současně rozsvěčují a zhasínají (se třemi variacemi rychlosti).
 - Funkce 7 Blikání/Zblesk – Automaticky prochází kombinací blikajících hvězd a běžícího efektu.
 - Funkce 8 Bliká Světlo – Všechny LED diody svítí stále.

Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být vyměněno celé svítidlo.

LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržení opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

EL Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας


- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμπλοκής ή πτυνισμού, παρακαλούμε κρεμάστε το προϊόν εκτός εμβέλειας των παιδιών.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΡΟΧΗ/ΚΑΤΑΓΙΓΔΑ & ΣΤΡΑΠΕΣ.
- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται υπεύθυνα στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Συμβουλευτείτε την Τοπική σας Αρχή ή τον πωλητή για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση (Οδηγία για τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).
- Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Φυλάξτε το μακριά από ανοιχτή φωτιά για να αποφευχθεί έκρηξη ή άλλος κίνδυνος.
- Μην συνδέετε το προϊόν απευθείας σε πηγή ρεύματος 110/220V AC, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φως.
- Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, του χειμώνα, συννεφιασμένων ή βροχερών ημερών, η αποτελεσματικότητα της φόρτισης μπορεί να μειωθεί και ο χρόνος φωτισμού μπορεί να μειωθεί. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
- Η μπαταρία αυτού του φωτιστικού δεν είναι αναπληρώσιμη - όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος της ζωής της, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αποσυρθεί από την υπηρεσία.

II. Βασικές Προδιαγραφές

Προδιαγραφές ηλιακού πάνελ (τάση/ρεύμα)	4.5 V/250 mA
Προδιαγραφές μπαταρίας (χωρητικότητα/τάση)	Λιθίουμική μπαταρία, 3.7 V/1200 mAh
Χρόνος φόρτισης	4-6 ώρες (Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως η περιοχή και η θέση εγκατάστασης.)
Χρόνος εκφόρτισης	Μέγιστο 12 ώρες
Βαθμός προστασίας IP	IP65
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 40°C

III. Οδηγίες Εγκατάστασης Προϊόντος

- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα. Συνδέστε τις δύο ακίδας γείωσης. Πάρτε το ηλιακό πάνελ, ευθυγραμμίστε το με την υποδοχή και εγκαταστήστε το. Σφίξτε τη βίδα μετά από ρύθμιση της γωνίας.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του ηλιακού πάνελ για έλεγχο.
- Συνδέστε την συρματοσειρά φωτισμού στη θύρα εισόδου του ηλιακού πάνελ. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το ηλιακό πάνελ και εγκαταστήστε το σε μια τοποθεσία με επαρκή ηλιακό φως. Μην μπλοκάρετε το ηλιακό πάνελ.



IV. Οδηγός χρήσης προϊόντος

- Χρησιμοποιήστε το κουμπί "ON/OFF" (ENEPRO/ANENEPRO) στον ηλιακό πάνελ για να ελέγξετε την τροφοδοσία και το κουμπί "MODE" (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για εναλλαγή μεταξύ 8 δυναμικών εφέ φωτισμού.
- Το φως φορτίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανάβει αυτόματα τη νύχτα.
- Το προϊόν θα συνεχίσει αυτόματα την τελευταία ρύθμιση την επόμενη ημέρα.
- Περιγραφή λειτουργιών κουμπιού "MODE" (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ):
 - Λειτουργία 1 Συνδυασμός – Κύκλος αυτόματης και συνεχούς εναλλαγής όλων των δυναμικών εφέ.
 - Λειτουργία 2 Κύματα – Αυτόματη εναλλαγή κυματιστής κίνησης μπροστά και πίσω (με δύο variations ταχύτητας).
 - Λειτουργία 3 Διαδοχική – Αυτόματος κύκλος με ένα μοτίβο "κυνηγητού" (marquee) (με τέσσερις variations ταχύτητας).
 - Λειτουργία 4 Αργή Λάμψη – Αυτόματος κύκλος όπου ένα φως σταδιακά αυξάνει και μειώνει την έντασή του (με τρεις variations ταχύτητας).
 - Λειτουργία 5 Κυνηγητό/Αναβοσβήσιμο – Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ κυνηγητού μπροστά, κυνηγητού πίσω και εφέ twinkling αστερών.
 - Λειτουργία 6 Αργή Σβήσιμο – Αυτόματος κύκλος όπου δύο φωτά ταυτόχρονα εμφανίζονται και εξαφανίζονται (με τρεις variations ταχύτητας).
 - Λειτουργία 7 Twinkle/Flash – Αυτόματος κύκλος με συνδυασμό twinkling αστερών και μοτίβου "κυνηγητού" (marquee).
 - Λειτουργία 8 Σταθερή Λειτουργία LED – Όλα τα LED παραμένουν σταθερά αναμμένα.

Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί - εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

Η σημείωση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφευχθεί πιθανό βλαπτικό αποτέλεσμα στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επεξεργαστείτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

RO Instrucțiuni importante de siguranță


- Pentru a preveni pericolul de încurcare sau sufocare, vă rugăm să agățați produsul în afara zonei de acces a copiilor.
- ACEST PRODUS POATE FI INSTALAT PENTRU EXTERIOR, DAR VĂ SUGERĂM SĂ NU FIE EXPUS LA PLĂOIE/FURTUNĂ ȘI FULGER.
- ACEST produs trebuie eliminat în mod responsabil la sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultă autoritatea locală sau retailerul pentru sfaturi privind reciclarea (Directiva privind Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice).
- ACEST produs conține baterii. Păstrați-l departe de flăcări deschise pentru a evita explozia sau alte pericole.
- Nu conectați produsul direct la o sursă de alimentare de 110/220V AC, deoarece acest lucru poate deteriora lumina.
- În toamnă, iarnă, în zilele înorate sau ploioase, eficiența de încărcare poate scădea, iar timpul de iluminare se poate scurta. Acesta este un fenomen normal.
- Bateria acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; atunci când bateria își ajunge sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie scos din uz.

II. Specificații de bază

Specificații panou solar (tensiune/curent)	4,5 V/250 mA
Specificații baterie (capacitate/tensiune)	Baterie litiu, 3,7 V/1200 mAh
Temp. de încărcare	4-6 ore (Timpul real de încărcare poate varia în funcție de factori precum regiunea și locația de instalare)
Temp. de descărcare	MAX 12 ore
Grad de protecție IP	IP65
Temperatură de funcționare	-20°C ~ 40°C

III. Instrucțiuni de instalare a produsului

- Scoateti toate componentele. Conectați împreună cei doi păr de împalmantare. Luați panoul solar, aliniați-l cu fantă și instalați-l. Strângeți șurubul după ajustarea unghiului.
- Utilizați butonul din spatele panoului solar pentru control.
- Conectați șirul de lumini la portul de intrare al panoului solar. Îndepărtați pelicula de protecție de pe panoul solar și instalați-l într-o locație cu lumină solară suficientă. Nu blocați panoul solar.



IV. Ghid de utilizare a produsului

- Utilizați butonul "ON/OFF" (PORNIT/OPRIT) de pe panoul solar pentru a controla alimentarea cu energie și butonul "MOD" pentru a comuta între 8 efecte luminoase dinamice.
- Lumina se încarcă în timpul zilei și se aprinde automat noaptea.
- Produsul va relua automat ultima funcție setată în ziua următoare.
- Descrierea funcțiilor butonului "MOD":
 - Funkcia 1 Kombinácie – Ciclu automat continuu prin toate efectele dinamice.
 - Funkcia 2 În Valuri – Comută automat între o mișcare ondulatorie înainte și înapoi (cu două variații de viteză).
 - Funkcia 3 Secvențial – Ciclu automat într-un model de marquee (mars) (cu patru variații de viteză).

- ④ Функция 4 SLO-GLO (Strålucire Lentă) – Cidlu automat cu o singură lumină care se estompează și strălucește treptat (cu trei variații de viteză).
- ⑤ Функция 5 Marș/Clipire – Comută automat între marș înainte, marș înapoi și un efect de stele sclipitoare.
- ⑥ Функция 6 Estompare Lentă – Ciclu automat cu două lumini care se estompează și strălucesc simultan (cu trei variații de viteză).
- ⑦ Функция 7 Sclipire/Clipire – Ciclu automat cu o combinație de stele sclipitoare și un model de marquee (marș).
- ⑧ Функция 8 LED Aprins Continuу – Toate LED-urile rămân aprinse constant.
- Cablul flexibil extern sau cablul acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit.**

ELIMINARE

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeurі menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova realizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

DA Vigtige sikkerhedsanvisninger


- 1.For at forhindre risiko for kvælning eller at blive viklet ind: Hæng produktet utilgængeligt for børn.
- 2.DETTE PRODUKT KAN INSTALLERES TIL UDENDØRS BRUG, MEN VI FRARÅDER AT ANVENDE DET I REGN/UVRLVLT VEJR & LYNGLIMT.
- 3.Dette produkt bør bortskaffes ansvarligt efter endt levetid. Venligst genbrug, hvor der er mulighed for det. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd til genbrug (Direktiv om Afald fra Elektrisk og Elektronisk Udstyr).
- 4.Dette produkt indeholder batterier. Opbevar det utilgængeligt for åben ild for at undgå eksplosion eller andre farer.
- 5.Tilslut ikke produktet direkte til en 110/220V AC strømforsyning, da dette kan beskadige lyset.
- 6.Om efteråret, vinteren, på overskyede eller regnvejrsdage kan opladningseffektiviteten nedsættes, og belysningstiden forkortes. Dette er et normalt fænomen.
- 7.Batteriet i denne lampe er ikke udskriftligt; når batteriet når sin levetidsende, skal hele lampen tages ud af brug.

II. Grundlæggende specifikationer

Solcellepanels specifikationer (spænding/strøm)	4.5V/250mA
Batterispecifikationer (kapacitet/spænding)	Lithiumbatteri, 3,7 V/1200 mAh
Opladningstid	4-6 timer (Faktisk opladningstid kan variere baseret på faktorer som region og installationssted.)
Afladningstid	Maks. 12 timer
IP-klassifikation	IP65
Driftstemperatur	-20°C ~ 40°C

III. Produktinstallationsvejledning

- ① Tag alle komponenter ud. Forbind to jordspidser sammen. Tag solpanelet, juster det med sporet, og installer det. Stram skruen efter justering af vinklen.
- ② Brug knappen på bagsiden af solpanelet til betjening.
- ③ Tilslut lyskæden til solpanelets inputport. Fjern beskyttelsesfilmen fra solpanelet, og installer det på et sted med tilstrækkelig sollys. Bloker ikke for solpanelet.



IV. Produktbrugsvejledning

- 1.Brug "TÆND/SLUK"-knappen på solpanelet til at kontrollere strømmen, og "MODE"-knappen til at skifte mellem 8 dynamiske lyseffekter.
- 2.Lampen oplader om dagen og tænder automatisk om natten.
- 3.Produktet genoptager automatisk den sidst indstillede funktion næste dag.
- 4."MODE"-knappens funktionsbeskrivelser:
- ① Funktion 1 Kombination – Cykler automatisk og kontinuerligt gennem alle dynamiske effekter.
- ② Funktion 2 Bølge – Skifter automatisk mellem en bølgelignende frem- og tilbagebevægelse (med to hastighedsvariationer).
- ③ Funktion 3 Sekventiel – Cykler automatisk i et jagende marquee-mønster (med fire hastighedsvariationer).
- ④ Funktion 4 Langsom Glød – Cykler automatisk med et enkelt lys, der gradvist bliver stærkere og svagere (med tre hastighedsvariationer).
- ⑤ Funktion 5 Jag/Blink – Skifter automatisk mellem fremad jag, bagud jag og en flukklende/stjerneprykket effekt.
- ⑥ Funktion 6 Langsom Toning – Cykler automatisk med to lys, der samtidig toner ind og ud (med tre hastighedsvariationer).
- ⑦ Funktion 7 Funkle/Blink – Cykler automatisk med en kombination af flukklende stjerner og et jagende marquee-mønster.
- ⑧ Funktion 8 Konstant Tændt LED – Alle LED'er lyser konstant.

Denne armatures eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke udskriftes; hvis ledningen er beskadiget, skal hele armaturen udskriftes.

BORTSKAFFELSE

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du vil returnere din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljømæssig sikker genbrug.

NO Viktige sikkerhetsinstrukser


- 1.For å forhindre faren for kvælning eller at barn kan bli viklet inn i snorer: Heng produktet utilgjengelig for barn.
- 2.DETTE PRODUKTET KAN MONTERES TIL UTENDØRS BRUK, MEN VI FRARÅDER Å BRUKE DET I REGN/UV/ER & LYNNEDSLAG.
- 3.Dette produktet bør kasseres ansvarlig etter endt levetid. Vennløst resirkuler der det er muligst. Sjekk med din lokale myndighet eller forhandler for resirkuleringsråd (Direktiv om Avfall fra Elektrisk og Elektronisk Utstyr).
- 4.Dette produktet inneholder batterier. Hold det unna åpen flamme for å unngå eksplosjon eller andre farer.
- 5.Koble ikke produktet direkte til en 110/220V AC strømforsyning, da dette kan skade lyset.
- 6.Om høsten, vinteren, på overskyede eller regnfulle dager kan ladeeffektiviteten reduseres og belysningstiden forkortes. Dette er en normal foreteelse.
- 7.Batteriet i denne lampen er ikke utskiftbart; når batteriet når sin levetidsende, skal hele lampen tas ut av bruk.

II. Grunnleggende spesifikasjoner

Solcellepanelspesifikasjoner (spenning/strøm)	4,5 V/250 mA
Batterispesifikasjoner (kapasitet/spenning)	Litiumbatteri, 3,7 V/1200 mAh
Ladetid	4-6 timer (Faktisk ladetid kan variere basert på faktorer som region og installasjonssted.)
Utladetid	Maks. 12 timer
IP-klassifisering	IP65
Driftstemperatur	-20°C ~ 40°C

III. Installasjonsinstruksjoner for produktet

- ① Ta ut alle komponenter. Fest de to jordspikrene sammen. Ta solcellepanelet, juster det med sporet og monter det. Stram skruen etter justering av vinkelen.
- ② Bruk knappen på baksiden av solcellepanelet for kontroll.
- ③ Koble lysledningen til inngangsporten på solcellepanelet. Fjern beskyttelsesfilmen fra solcellepanelet og installer det på et sted med tilstrekkelig sollys. Blokker ikke solcellepanelet.



IV. Produktbruksveiledning

- 1.Bruk "AV/PÅ"-knappen på solcellepanelet for å kontrollere strømmen, og "MODUS"-knappen for å veksle mellom 8 dynamiske lyseffekter.
- 2.Lampen lader om dagen og slår seg automatisk på om natten.
- 3.Produktet vil automatisk gjenoppta den sist innstilte funksjonen neste dag.
- 4.Beskrivelse av "MODUS"-knappens funksjoner:
- ① Funksjon 1 Kombinasjon – Går automatisk og kontinuerlig gjennom alle dynamiske effekter.
- ② Funksjon 2 Bølge – Veksler automatisk mellom en bølgelignende frem og tilbake bevegelse (med to hastighetsvarianter).
- ③ Funksjon 3 Sekvensiell – Går automatisk gjennom en jagende marquee-mønster (lys Jagt) (med fire hastighetsvarianter).
- ④ Funksjon 4 Langsom Glød – Går automatisk gjennom et enkelt lys som gradvis blir sterkere og svakere (med tre hastighetsvarianter).
- ⑤ Funksjon 5 Jak/Blink – Veksler automatisk mellom forover jak, bakover jak og en flukklende/stjerneprykket effekt.
- ⑥ Funksjon 6 Langsom Toning – Går automatisk gjennom to lys som samtidig toner inn og ut (med tre hastighetsvarianter).
- ⑦ Funksjon 7 Funkle/Blink – Går automatisk gjennom en kombinasjon av flukklende stjerner og et jagende marquee-mønster (lys Jagt).
- ⑧ Funksjon 8 Konstant Lys – Alle LED-er lyser kontinuerlig.

Den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen kan ikke erstattes; hvis ledningen er skadet, må hele armaturen erstattes.

DISPOSITION

Korrekt anvendning av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig genbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingsystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømæssig trygg resirkulering.

SR Важна безбедносна упутства


- 1.Да би се спречила опасност од умешања или гушења, молимо вас да производ обесите ван домашња деце.
- 2.ОВАЈ ПРОИЗВОД СЕ МОЖЕ ИНСТАЛИРАТИ ЗА СПОЉНУ УПОТРЕБУ, АЛИ ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА СЕ НЕ КОРИСТИ ТОКОМ КИШЕ/ОЛЈУЕ & МУЊА.
- 3.Овај производ треба одговорно да се одбаци на крају свог века трајања. Молимо вас да рециклирате тамо где постоје одговарајући услови.
- За савете о рециклажи консултујте свој локални орган власти или продавца (Директива о отпаду електричне и електронске опреме).
- 4.Овај производ садржи батерије. Држите га даље од отвореног пламена како бисте избегли експлозију или друге опасности.
- 5.Не повезујте производ директно на напајање од 110/220V AC, јер то може оштетити светло.
- 6.Јесени, зими, за време облачних или кишних дана, ефикасност пуњења може се смањити, а време осветљења може се скратити. То је нормална појава.
- 7.Батерија овог светилника није замењива; када батерија достигне крај свог века трајања, цело светилничко се може повући из употребе.

II. Основне спецификације

Спецификације соларног панела (напон/струја)	4.5V/250mA
Спецификације батерије (капацитет/напон)	Литијумска батерија, 3.7V/1200mAh
Време пуњења	4-6h (Стварно време пуњења може се разликовати у зависности од фактора као што су регија и локација инсталације.)
Време пражињања	МАКС 12h
IP класа/Радна температура	IP65
Радна температура	-20°C ~ 40°C

III. Упутство за инсталацију производа

- ① Извадите све компоненте. Спојите два земљачна клина. Узмите соларни панел, поравнајте га са жлебом и инсталирајте га. Затезите завртњај након подешавања угла.
- ② Користите дугме на задњој страни соларног панела за контролу.
- ③ Повежите светлосни низ на улазни порт соларног панела. Уклоните заштитни филм са соларног панела и инсталирајте га на локацији са довољно сунчеве светлости. Не блокирајте соларни панел.



IV. Упутство за употребу производа

- 1.Употребите дугме "УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ" на соларном панелу за контролу напајања и дугме "МОД" за пребацивање између 8 динамичких светлосних ефеката.
- 2.Светло се пуни током дана и аутоматски се укључује ноћу.
- 3.Производ ће следеће дана аутоматски наставити са последњом постављеном функцијом.
- 4.Опис функција дугмета "МОД":
- ① Функција 1 Комбинација – Аутоматски и непрекидно циклира кроз све динамичке ефекте.
- ② Функција 2 Таласно – Аутоматски се смењује таласно кретање напред-назад (са две варијације брзине).
- ③ Функција 3 Секвенцијално – Аутоматски циклира у ефекту "marquee" (јуреће светло) (са четири варијације брзине).
- ④ Функција 4 Споро Бледење – Аутоматски циклира са једним светлом које постепено јача и слаби (са три варијације брзине).
- ⑤ Функција 5 Јуреће/Бљескање – Аутоматски се смењује јуреће напред, јуреће назад и ефекат треперавих звезда.
- ⑥ Функција 6 Споро Гашење – Аутоматски циклира са два светла која истовремено јачају и слабе (са три варијације брзине).
- ⑦ Функција 7 Треперење/Бљескање – Аутоматски циклира са комбинацијом треперавих звезда и ефекта "marquee" (јуреће светло).
- ⑧ Функција 8 Стално Укључен LED – Сви LED диоди стално свете.

Спољни флексибилни кабл или кабл ове светиљке не може да се замени; ако је кабл оштећен, цела светиљка се мора заменити.

ODVAJANJE OTPOADA

Тачан начин одвајања овог производа

Ова ознака означава да овај производ не треба да се одбаци заједно са другим кућним отпадом. Да би се спречила могућа штета за околину или људско здравље због неконтролисаног одвајања отпада, одговорно да одговорно ради подстицања општег повног коришћења материјалних ресурса. Да бисте вратили свој стар производ, користите системе за враћање и собирање или контактирајте продавницу где сте купили производ. Они могу узети овај производ за еколошки безбедно рециклирање.

UK Важливі інструкції з безпеки


- 2.ЦЕЙ ВИРІБ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ВУЛИЦІ, АЛЕ МИ НЕ РЕКОМЕНДУЄМО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС ДОЩУ/ТРОЗИ ТА БЛИСКАВОК.
- 3.Цей виріб слід належним чином утилізувати після закінчення терміну його служби. Будь ласка, утилізуйте там, де є можливості. Зверніться до місцевої влади або продавця для отримання консультації щодо переробки (Директива щодо відходів електричного та електронного обладнання).
- 4.Цей виріб містить батареї. Тримайте його подалі від вогню, щоб уникнути вибуху чи інших небезпек.
- 5.Не підключайте виріб безпосередньо до мережі змінного струму 110/220 В, оскільки це може пошкодити освітлення.
- 6.Восени, взимку, у похурі або дощові дні ефективність заряджання може знизитися, а час освітлення може скоротитися. Це нормальне явище.
- 7.Акумулятор цього світільника не підлягає заміні; коли акумулятор вичерпає свій ресурс, весь світільник слід вивести з експлуатації.

II. Основні специфікації

Характеристики сонячної панелі (напруга/струм)	4.5V/250mA
Характеристики акумулятора (ємність/напруга)	Літійовий акумулятор, 3.7V/1200mAh
Час заряджання	4-6 год. (Фактичний час заряджання може відрізнятися залежно від типу факторів, як регіон та місце встановлення.)
Час розряджання	МАКС 12 год.
Ступінь захисту IP	IP65
Робоча температура	-20°C ~ 40°C

III. Інструкція зі встановлення виробу

- ① Витягніть усі компоненти. З'єднайте два заземлювальні штирі. Візьміть сонячний панел, вирівняйте її щодо пазу та встановіть. Затягніть гвинт після регулювання кута.
- ② Для керування використовуйте кнопку на зворотному боці сонячної панелі.
- ③ Підключіть гірлянд до вхідного порту сонячної панелі. Зніміть захисну плівку з сонячної панелі та встановіть її в місці з достатнім сонячним освітленням. Не заступаєте сонячну панелю.



IV. Керівництво з використання продукту

1. Використовуйте кнопку "УВІМК/ВИМК" на сонячній панелі для керування живленням та кнопку "РЕЖИМ" для перемикання між 8 динамічними світловими ефектами.
2. Світло заряджається вдень і автоматично вмикається вночі.
3. Наступного дня пристрій автоматично відновить останню встановлену функцію.
4. Опис функцій кнопки "РЕЖИМ":
- ① Функція 1 Комбінація – Автоматично та безперервно циклічно перемикає всі динамічні ефекти.
 - ② Функція 2 Хвилясто – Автоматично чергує хвиляподібний рух вперед і назад (з двома варіаціями швидкості).
 - ③ Функція 3 Послідовність – Автоматично циклічно перемикає в режимі "бігущий вогник" (marquee) (з чотирма варіаціями швидкості).
 - ④ Функція 4 Повільне Згасання – Автоматично циклічно перемикає, де окреме світло поступово яскравішає та тьмянішає (з трьома варіаціями швидкості).
 - ⑤ Функція 5 Бігущий/Спалах – Автоматично чергує бігущий вперед, бігущий назад та ефект мерехтливих зірок.
 - ⑥ Функція 6 Повільне Зникнення – Автоматично циклічно перемикає, де два світла одночасно з'являються та зникають (з трьома варіаціями швидкості).
 - ⑦ Функція 7 Мерехтіння/Спалах – Автоматично циклічно перемикає комбінацію мерехтливих зірок та ефекту "бігущий вогник" (marquee).
 - ⑧ Функція 8 Постійне Світіння – Усі світлодіоди світяться постійно.
- Зовнішній гнучкий кабель або шнур цього світильника не можна замінити; якщо кабель пошкоджено, весь світильник слід замінити.**

ЗБРОНЮВАННЯ

Правильне зброювання цього продукту

Цей маркер вказує, що цей продукт не повинен бути зброюваний разом з іншим побутовим сміттям. Щоб запобігти можливому шкоді для довкілля або здоров'я людини через неконтрольоване зброювання сміття, зброюйте його відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути свій використаний пристрій, скористайтесь системами повернення та збору або зв'яжіться з продавцем, де ви купували продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечного перероблення.